



## Smartwatch User Manual

EN(01–09)

DE(10–18)

FR(19–27)


IT(28–36)

ES(37–45)

### Help and Guide

**Model number: SR2**

If you encounter any problems while using the product, you can open InfoWear APP – Click “Help Center” and search keywords to get answers



**Press and hold the upper button to turn on the watch.**

**Note:** For first use, please charge the watch for 5 minutes, or it may not be turned on, and it takes about 2 hours to fully charge the watch.

## Download App


Power on – Click to select the language – Scan the QR code of the watch – Download “InfoWear” app

For iOS: Apple App Store

For Android: Google Play Store



## Pair with Watch



1. Open the app, register and log in to your account.
2. Click the second small icon “Device” at the bottom of the page – Click “Add device”
  - a. Select the device that appears on the page (Bluetooth name:

PARSONVER SR2-\*\*\*\*), Click “Paired” in the Bluetooth pairing request that pops up on the phone – Set “Message Notification” – Click “Confirm” to achieve a successful connection.

b. Click “” in the upper right corner – Scan QR code on the watch (Setting – QR code) – Click “Paired” in the Bluetooth pairing request that pops up on the phone – Set “Message Notification” – Click “Confirm” to achieve a successful connection.


## Note:

- 1) Turn on the Bluetooth on the mobile phone.
- 2) Reset the watch when no Bluetooth signal found.
- 3) Need to enter the app to pair with watch, cannot connect to the Bluetooth in the phone settings.
- 4) When the Bluetooth is successfully connected, the main interface pulls up and the sign in the upper left corner is , if there is no connection, the sign in the upper left corner is .

## Basic Operation

### Basic Navigation

The main interface is the clock interface:



1. Swipe Up to access quick settings, short press the upper button to return to the main interface.
2. Swipe Down to enter Notifications interface, short press the upper button to return to the main interface.
3. Swipe left or right to enter the heart rate, SpO2, sleep, and stress measure interfaces.
4. On the main interface, short press the upper button to enter the menu interface.
5. On the main interface, short press the down button to enter “Exercise mode”.
 

**Note:** You can customize the down button function in the settings. Click “Settings” – Click “Customize down button” to set.
6. On the main interface, long press the screen to select the watch face.

## Button Operation

1. Press and hold the upper button for about 5s to turn on the watch.
2. When in the function interface, press the upper button to return to the clock interface.

3. Factory Default: When the screen is on, press the down button to enter the exercise mode interface.

**Note:** You can customize the down button function in the settings. Click "Settings" – Click "Customize down button" to set.

4. When the screen is on, press and hold the upper button to power off and reboot.

## Control Center

Swipe Up to access quick settings.

 : Display the Bluetooth connection status between the watch and the phone.

|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Brightness adjustment                            |
|  | Turn on/off "Silent mode"                        |
|  | Turn on/off "Raise to wake"                      |
|  | Do not disturb mode                              |
|  | Alarm setting                                    |
|  | Search phone                                     |
|  | Clear water, and press the upper button to exit. |
|  | Turn on/off "Low battery mode"                   |
|  | Settings                                         |

## Settings

|                                                                                   |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Notifications: Set whether notifications wake up the screen, and "Notify only vibration" can extend the battery life of the watch. |
|  | Sound and vibration: Set vibration intensity & silent mode & ringtone volume.                                                      |
|  | Display: Set screen "Brightness", "Auto lock" time, and "Raise to wake" time.                                                      |
|  | DND: Set "DND mode" time                                                                                                           |
|  | Auto detect: Turn on "Auto detect" function                                                                                        |
|  | Customize down button: Click to customize the down button function.                                                                |
|  | Layout: There are 4 menu styles to choose.                                                                                         |
|  | System: Click to reboot, power off and reset.                                                                                      |
|  | About watch: Check QR code and device info.                                                                                        |

## Customize Watch Faces

1. Change Watch Face: Long press the clock screen for 3s to enter watch face selection interface.
2. Change Watch Face from App: Open the app – Click the second icon "Device" at the bottom – Click "Dial center" – Choose a watch face – Click "Sync watch face".
3. Customize Your Album Photo as Watch Face: Open the app – Click the second icon "Device" at the bottom – Click "Dial center" – Click "Album watch face" – Select the corresponding template – Click "Sync watch face" after setting.
4. There are 4 built-in watch faces, and you can customize and sync 2 additional watch faces to your watch. When customizing the third watch face, you need to delete the existing customized watch face: Open the app – Click the second icon "Device" at the bottom – Click "Dial Center" – Click "My dial" – Select the previously customized watch face – Delete the watch face.

On the main interface, short press the upper button to see more functions

### Phone

Click  to view call logs – Click “” to make a call. Enter the call interface – Click  to hang up. When in the call interface, Click “...” to adjust volume and click the dial button, click  to turn on/off the microphone.

**Note:** The other party can hear you when the microphone is on, but cannot hear you when the microphone is off.

### Turn off the Bluetooth calling function:

Open InfoWear APP – Click the second small icon “Device” at the bottom of the page – Click “Message notification” – Turn off “Call” button and save.

### Contacts

Click  – Select a contact to enter the call interface.

### Favorite contacts setting

Open InfoWear APP – Click the second small icon “Device” at the bottom of the page – Click “Frequent contacts” – Click “+” to add – Select the contact and click “Save”, to sync to the watch.

In the app, swipe the corresponding contact left to delete frequent contacts.

**Note:** The watch can add up to 10 frequent contacts.

### Exercise

Select exercise mode, click “Goal” to set and swipe right on the interface, click “Start”, you can check exercise time, distance, calorie on the interface, and swipe down to view specific data such as pace.

Note: Swipe left on the exercise interface to enter music control, swipe right to enter exercise control interface, and short press the upper button to pause/continue exercise.

In the exercise control interface, click  to pause, long press

 to end, click  to lock screen mode, and the watch will stay in the exercise monitoring interface; when the exercise interface is locked, you can short press the upper button to

enter the exercise control interface, click  to resume and press the upper button to continue exercising.

### Heart rate

Measure heart rate and see 24-hour real-time heart rate graph.

**Note:** To view the 24-hour real-time heart rate graph, open the app and click the second small icon “Device” at the bottom of the page – Click “Health monitoring” – Click “Continuous heart rate settings” – Turn on the switch and save.

### Sleep

Check sleep time. Swipe up the interface to see deep sleep and light sleep information.

**Note:** To view data about “Rapid eye movement”, open the app and click the second small icon “Device” at the bottom of the page – Click “Health monitoring” – Click “Sleep settings” – Turn on the switch and save.

### Reminders

Receive message notification. Open the app and click the second small icon “Device” at the bottom of the page – Click “Message notification” – Turn on the switch and save

**Note:** The watch cannot reply text messages. Turn on “Don’t wake up screen” button can extend the battery life of your watch.

### Stress

View stress data.

**Note:** To view the 24-hour real-time stress graph, open the app and click the second small icon “Device” at the bottom of the page – Click “Health monitoring” – Click “Continuous stress setting” – Turn on the switch and save.

### Weather

Check the weather conditions, and swipe down on the interface to view the weather conditions for the next 4 days.

Open the app – Click the second small icon “Device” – Click “Weather settings” – Turn on “Weather sync”.

## Cycles

1. Open the app – Click the third small icon “My” at the bottom of the page – Click “Personal information” in the top account bar – Choose “Female” in the gender bar and save.
2. Click the first small icon “Health” at the bottom of the page – Click “Women’s health” and set up menstrual period information

After the settings are completed, you can receive female health reminders on your watch.

**Note:** When registering an account, the gender must be female.

## Camera

Open the phone camera – Click “Camera” on the watch – Click to take a photo

## Other Settings

### 1. Device Language

Open InfoWear app – Click the second small icon “Device” at the bottom of the page – Click “Device language selection” to choose.

### 2. Unit settings

Open InfoWear app – Click the third small icon “My” at the bottom of the page – Click “Unit settings” to choose and save.

### 3. Search function

Open InfoWear app – Click the second small icon “Device” at the bottom of the page – Enter text in the search bar to achieve quick search function.

## Charge




For charging, please place the watch flat, and make sure the metal holes on the back are aligned with the metal tip of the charging head (charging contact spacing: 2.5mm).

### Note:

1. The rated voltage of the charging head cannot exceed 5V/2A.
2. Please do not use the vehicle power supply to charge, to avoid causing the charging cable to age or burn out due to the unstable voltage.

## Replace the watchband

Slide the switch of the watchband, and replace the same specification(watchband width: 20mm).



## Precautions


1. Please clean your watch regularly.
2. Please do not wear it too tight to avoid discomfort.
3. When getting wet, be sure to dry the water on the watch before operating.

## Specifications

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Model Number        | SR2                                      |
| Display             | 1.27inch                                 |
| Resolution          | 360*360px                                |
| Bluetooth           | 5.3                                      |
| Compatible System   | Android 5.0 or above / iOS 12.0 or above |
| Battery Capacity    | 270mAh                                   |
| Working Time        | 5-7 Days                                 |
| Working Temperature | 0-45°C                                   |
| Rated Voltage       | 3.8V                                     |

## Statement

The pictures and legends in this document are provided for illustrative purposes only and may differ from the actual condition of the product. Certain components, functions and features mentioned in this document may only be applicable to certain software versions of the product and are provided for illustration purposes only. In case of doubt, you should check with the seller of the product for confirmation.



**Halten Sie die obere Taste gedrückt, um die Uhr einzuschalten.**

**Hinweis:** Laden Sie die Uhr vor der ersten Verwendung 5 Minuten lang auf. Andernfalls schaltet sie sich möglicherweise nicht ein und das vollständige Aufladen dauert etwa 2 Stunden.

## App herunterladen

Einschalten — Sprache auswählen  
— QR-Code der Uhr scannen —  
„InfoWear“—App herunterladen  
Für iOS: Apple App Store  
Für Android: Google Play Store



## Mit der Uhr koppeln



1. Öffnen Sie die App, registrieren Sie sich und melden Sie sich an.
2. Klicken Sie unten auf der Seite auf das zweite kleine Symbol „Gerät“ — Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.
  - a. Wählen Sie das auf der Seite angezeigte Gerät aus (Bluetooth-Name: PARSONVER SR2-\*\*\*\*).

Klicken Sie in der Bluetooth-Kopplungsanfrage auf dem Smartphone auf „Gekoppelt“. Aktivieren Sie die Benachrichtigungsfunktion. Klicken Sie auf „Bestätigen“, um die Verbindung erfolgreich herzustellen.  
b. Klicken Sie oben rechts auf „QR“ — Scannen Sie den QR-Code auf der Uhr (Einstellung — QR-Code) — Klicken Sie in der Bluetooth-Kopplungsanfrage, die auf dem Telefon angezeigt wird, auf „Gekoppelt“ — Stellen Sie „Nachrichtenbenachrichtigung“ ein — Klicken Sie auf „Bestätigen“, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen.


## Hinweis:

- 1) Bluetooth auf dem Mobiltelefon aktivieren.
- 2) Wenn kein Bluetooth-Signal gefunden wird, die Uhr zurücksetzen.
- 3) Zum Koppeln mit der Uhr muss die App aufgerufen werden. In den Telefoneinstellungen ist keine Bluetooth-Verbindung möglich.
- 4) Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird die Hauptschnittstelle angezeigt und in der oberen linken Ecke wird  angezeigt. Wenn keine Verbindung besteht, wird in der oberen linken Ecke  angezeigt.

## Grundlegende Bedienung

### Einfache Navigation

Die Hauptoberfläche ist die Uhroberfläche:



1. Wischen Sie nach oben, um die Schnelleinstellungen aufzurufen. Drücken Sie kurz die obere Taste, um zur Hauptoberfläche zurückzukehren.
  2. Wischen Sie nach unten, um die Benachrichtigungen aufzurufen. Drücken Sie kurz die obere Taste, um zur Hauptoberfläche zurückzukehren.
  3. Wischen Sie nach links oder rechts, um die Oberflächen für Herzfrequenz, SpO2, Schlaf und Stressmessung aufzurufen.
  4. Drücken Sie auf der Hauptoberfläche kurz die obere Taste, um das Menü aufzurufen.
  5. Drücken Sie auf der Hauptoberfläche kurz die untere Taste, um den Trainingsmodus zu aktivieren.
- Hinweis:** Sie können die Funktion der unteren Taste in den Einstellungen anpassen. Klicken Sie auf „Einstellungen“ und dann auf „Untere Taste anpassen“.
6. Drücken Sie auf der Hauptoberfläche lange auf den Bildschirm, um das Zifferblatt auszuwählen.

## Tastenbedienung

1. Halten Sie die obere Taste ca. 5 Sekunden gedrückt, um die Uhr einzuschalten.

- Drücken Sie in der Funktionsoberfläche die obere Taste, um zur Uhroberfläche zurückzukehren.
- Werkseinstellung: Drücken Sie bei eingeschaltetem Bildschirm die Abwärtstaste, um in den Trainingsmodus zu gelangen.  
**Hinweis:** Sie können die Funktion der Abwärtstaste in den Einstellungen anpassen. Klicken Sie auf „Einstellungen“ und dann auf „Abwärtstaste anpassen“.
- Halten Sie bei eingeschaltetem Bildschirm die obere Taste gedrückt, um die Uhr auszuschalten und neu zu starten.

## Kontrollzentrum

Wischen Sie nach oben, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.

: Zeigt den Bluetooth-Verbindungsstatus zwischen der Uhr und dem Telefon an.

|                                                                                  |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Helligkeitsanpassung                                           |
|  | „Lautlosmodus“ ein-/ausschalten                                |
|  | „Zum Aufwachen aufstehen“ ein-/ausschalten                     |
|  | Nicht stören-Modus                                             |
|  | Alarmeinrichtung                                               |
|  | Telefon suchen                                                 |
|  | Klares Wasser, und drücken Sie die obere Taste, um zu beenden. |
|  | „Batterie-Niedrig-Modus“ ein-/ausschalten                      |
|  | Einstellungen                                                  |

## Einstellungen

|                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Benachrichtigungen: Legen Sie fest, ob Benachrichtigungen den Bildschirm aktivieren. Die Option „Nur Vibrationsbenachrichtigung“ verlängert die Akkulaufzeit der Uhr. |
|  | Ton und Vibration: Stellen Sie Vibrationsintensität, Lautlosmodus und Klingeltonlautstärke ein.                                                                       |
|  | Anzeige: Stellen Sie Bildschirmhelligkeit, automatische Sperrzeit und Aktivierungszeit ein.                                                                           |
|  | Nicht stören: Stellen Sie die Dauer des Nicht-stören-Modus ein.                                                                                                       |
|  | Automatische Erkennung: Aktivieren Sie die automatische Erkennung.                                                                                                    |
|  | Abwärtstaste anpassen: Klicken Sie hier, um die Funktion der Abwärtstaste anzupassen.                                                                                 |
|  | Layout: Es stehen vier Menüstile zur Auswahl.                                                                                                                         |
|  | System: Klicken Sie hier, um neu zu starten, auszuschalten und zurückzusetzen.                                                                                        |
|  | Uhrinformationen: Überprüfen Sie den QR-Code und die Geräteinformationen.                                                                                             |

## Zifferblätter anpassen

- Zifferblatt ändern: Halten Sie die Uhr 3 Sekunden lang gedrückt, um das Zifferblatt auszuwählen.
- Zifferblatt über die App ändern: Öffnen Sie die App. Klicken Sie unten auf das zweite Symbol „Gerät“. Klicken Sie auf „Zifferblatt-Mitte“. Wählen Sie ein Zifferblatt aus. Klicken Sie auf „Zifferblatt synchronisieren“.
- Passen Sie Ihr Albumfoto als Zifferblatt an: Öffnen Sie die App. Klicken Sie unten auf das zweite Symbol „Gerät“. Klicken Sie auf „Zifferblatt-Mitte“. Klicken Sie auf „Album-Zifferblatt“. Wählen Sie die entsprechende Vorlage aus. Klicken Sie nach der Einstellung auf „Zifferblatt synchronisieren“.
- Es gibt vier integrierte Zifferblätter. Sie können zwei weitere Zifferblätter anpassen und mit Ihrer Uhr synchronisieren. Wenn Sie

das dritte Zifferblatt anpassen, müssen Sie das vorhandene angepasste Zifferblatt löschen: Öffnen Sie die App. Klicken Sie unten auf das zweite Symbol „Gerät“. Klicken Sie auf „Zifferblatt –Mitte“. Klicken Sie auf „Mein Zifferblatt“. Wählen Sie das zuvor angepasste Zifferblatt aus. Löschen Sie das Zifferblatt.

## Drücken Sie im Hauptmenü kurz die obere Taste, um weitere Funktionen anzuzeigen.

### Telefon

Klicken Sie auf  um Anrufprotokolle anzuzeigen. Klicken Sie auf , um einen Anruf zu tätigen.

Rufen Sie das Anrufrufen auf. Klicken Sie auf  um aufzulegen. Klicken Sie auf „...“ um die Lautstärke anzupassen, und auf die Wähltaste. Klicken Sie auf  um das Mikrofon ein-/auszuschalten.

**Hinweis:** Ihr Gesprächspartner kann Sie hören, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, nicht jedoch, wenn es ausgeschaltet ist.

### Bluetooth-Anruffunktion deaktivieren:

Öffnen Sie die InfoWear-App. Klicken Sie unten auf der Seite auf das zweite kleine Symbol „Gerät“. Klicken Sie auf „Nachrichtenbenachrichtigung“. Deaktivieren Sie die Schaltfläche „Anrufen“ und speichern Sie.

### Kontakte

Klicken Sie auf  – Wählen Sie einen Kontakt aus, um die Anrufoberfläche zu öffnen.

### Einstellungen für bevorzugte Kontakte

Öffnen Sie die InfoWear-App – Klicken Sie unten auf der Seite auf das zweite kleine Symbol „Gerät“. – Klicken Sie auf „Häufig verwendete Kontakte“. – Klicken Sie zum Hinzufügen auf „+“. Wählen Sie den Kontakt aus und klicken Sie auf „Speichern“, um ihn mit der Uhr zu synchronisieren.

Wischen Sie in der App den entsprechenden Kontakt nach links, um häufig verwendete Kontakte zu löschen.

**Hinweis:** Die Uhr kann bis zu 10 häufig verwendete Kontakte hinzufügen.

### Training

Wählen Sie den Trainingsmodus, klicken Sie auf „Ziel“, um es festzulegen, wischen Sie nach rechts und dann auf „Start“. Sie

können Trainingszeit, Distanz und Kalorienverbrauch auf der Oberfläche überprüfen. Wischen Sie nach unten, um spezifische Daten wie das Tempo anzuzeigen.

**Hinweis:** Wischen Sie nach links, um die Musiksteuerung zu öffnen, nach rechts, um die Trainingssteuerung zu öffnen, und drücken Sie kurz die obere Taste, um das Training zu pausieren/fortzusetzen. Klicken Sie auf  in der Trainingssteuerungsoberfläche, um zu pausieren, und drücken Sie lange auf  um zu beenden. Klicken Sie auf , um den Bildschirmmodus zu sperren. Die Uhr bleibt dann in der Trainingsüberwachungsoberfläche. Wenn die Übungsoberfläche gesperrt ist, können Sie die obere Taste kurz drücken, um die Übungssteuerungsoberfläche aufzurufen. Klicken Sie auf , um fortzusetzen, und drücken Sie die obere Taste, um das Training fortzuführen.

### Herzfrequenz

Messen Sie Ihre Herzfrequenz und sehen Sie sich das 24-Stunden –Echtzeit–Herzfrequenzdiagramm an.

**Hinweis:** Um das 24-Stunden–Echtzeit–Herzfrequenzdiagramm anzuzeigen, öffnen Sie die App und klicken Sie unten auf der Seite auf das zweite kleine Symbol „Gerät“. Klicken Sie auf „Gesundheitsüberwachung“. Klicken Sie auf „Einstellungen für kontinuierliche Herzfrequenz“. Schalten Sie den Schalter ein und speichern Sie die Einstellungen.

### Schlaf

Überprüfen Sie die Schlafdauer. Wischen Sie nach oben, um Informationen zu Tiefschlaf und Leichtschlaf anzuzeigen.

**Hinweis:** Um Daten zu „Rapid Eye Movement“ anzuzeigen, öffnen Sie die App und klicken Sie unten auf der Seite auf das zweite kleine Symbol „Gerät“. Klicken Sie auf „Gesundheitsüberwachung“. Klicken Sie auf „Schlafteinstellungen“. Schalten Sie den Schalter ein und speichern Sie.

### Erinnerungen

Benachrichtigungen erhalten. Öffnen Sie die App und klicken Sie unten auf der Seite auf das zweite kleine Symbol „Gerät“. Klicken Sie auf „Nachrichtenbenachrichtigung“. Schalten Sie den Schalter ein und speichern Sie.

**Hinweis:** Die Uhr kann keine Textnachrichten beantworten. Aktivieren Sie die Schaltfläche „Bildschirm nicht aktivieren“, um die Akkulaufzeit

Ihrer Uhr zu verlängern.

## Stress

Stressdaten ansehen.

**Hinweis:** Um das 24-Stunden-Echtzeit-Stressdiagramm anzuzeigen, öffnen Sie die App und klicken Sie unten auf der Seite auf das zweite kleine Symbol „Gerät“. Klicken Sie auf „Gesundheitsüberwachung“. Klicken Sie auf „Dauerstresseinstellung“. Schalten Sie den Schalter ein und speichern Sie.

## Wetter

Überprüfen Sie die Wetterbedingungen und wischen Sie auf der Oberfläche nach unten, um die Wetterbedingungen für die nächsten vier Tage anzuzeigen.

Öffnen Sie die App — Klicken Sie auf das zweite kleine Symbol „Gerät“ — Klicken Sie auf „Wettereinstellungen“ — Aktivieren Sie die „Wettersynchronisierung“.

## Zyklen

1. Öffnen Sie die App — Klicken Sie unten auf der Seite auf das dritte kleine Symbol „Mein“ — Klicken Sie in der oberen Kontoleiste auf „Persönliche Informationen“ — Wählen Sie in der Geschlechtsleiste „Weiblich“ und speichern Sie.

2. Klicken Sie unten auf der Seite auf das erste kleine Symbol „Gesundheit“ — Klicken Sie auf „Frauengesundheit“ und richten Sie Ihre Menstruationsinformationen ein.  
Nach Abschluss der Einstellungen können Sie Erinnerungen zur Frauengesundheit auf Ihrer Uhr erhalten.

**Hinweis:** Bei der Kontoregistrierung muss das Geschlecht weiblich sein.

## Kamera

Öffnen Sie die Kamera Ihres Smartphones — Klicken Sie auf der Uhr auf „Kamera“ — Klicken Sie, um ein Foto aufzunehmen

## Weitere Einstellungen

### 1. Gerätesprache

Öffnen Sie die InfoWear-App. Klicken Sie unten auf der Seite auf das zweite kleine Symbol „Gerät“. Klicken Sie zur

Auswahl auf „Gerätesprachenauswahl“.

### 2. Geräteeinstellungen

Öffnen Sie die InfoWear-App. Klicken Sie unten auf der Seite auf das dritte kleine Symbol „Mein Gerät“. Klicken Sie zur Auswahl und Speicherung auf „Geräteeinstellungen“.

### 3. Suchfunktion

Öffnen Sie die InfoWear-App. Klicken Sie unten auf der Seite auf das zweite kleine Symbol „Gerät“. Geben Sie in der Suchleiste Text ein, um die Schnellsuche zu starten.



### Laden


Legen Sie die Uhr zum Laden flach hin und achten Sie darauf, dass die Metalllöcher auf der Rückseite mit der Metallspitze des Ladekopfs ausgerichtet sind (Abstand der Ladekontakte: 2,5 mm).

### Hinweis:

1. Die Nennspannung des Ladekopfs darf 5 V/2 A nicht überschreiten.
2. Verwenden Sie zum Laden nicht das Bordnetz, da das Ladekabel aufgrund der instabilen Spannung altern oder durchbrennen kann.

## Uhrenarmband wechseln

Verschieben Sie den Verschluss am Uhrenarmband und wechseln Sie es mit der gleichen Spezifikation (Armbandbreite: 20 mm).




## Vorsichtsmaßnahmen

1. Reinigen Sie Ihre Uhr regelmäßig.
2. Tragen Sie die Uhr nicht zu eng, um Druckstellen zu vermeiden.
3. Trocknen Sie die Uhr vor dem Gebrauch ab, wenn sie nass wird.

## Spezifikationen

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Modellnummer       | SR2                                          |
| Display            | 1,27 Zoll                                    |
| Auflösung          | 360 x 360 Pixel                              |
| Bluetooth          | 5.3                                          |
| Kompatibles System | Android 5.0 oder höher / iOS 12.0 oder höher |
| Akkukapazität      | 270mAh                                       |
| Betriebsdauer      | 5–7 Tage                                     |
| Betriebstemperatur | 0–45°C                                       |
| Nennspannung       | 3.8V                                         |



**Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation central sur le côté pour allumer la montre.**


**Remarque :** Lors de la première utilisation, chargez la montre pendant 5 minutes, sans quoi elle risque de ne pas s'allumer. La charge complète prend environ 2 heures.

## Télécharger l'application

Mettez sous tension – Cliquez pour sélectionner la langue – Scannez le code QR de la montre – Téléchargez l'application "InfoWear"  
Pour iOS: Apple App Store  
Pour Android: Google Play Store



## Appairer la montre



1. Ouvrez l'application, enregistrez-vous et connectez-vous à votre compte.
2. Cliquez sur la deuxième petite icône "Dispositif" en bas de la page – Cliquez sur "Ajouter un appareil":
  - a. Sélectionnez le dispositif qui apparaît sur la page (nom Bluetooth :

PARSONVER SR2-\*\*\*\*), cliquez sur "Appairer" dans la demande de couplage Bluetooth qui s'affiche sur le téléphone – Configurez "Notification de Messages" – Cliquez sur "Confirmer" pour réaliser une connexion réussie.  
b. Cliquez sur l'icône de scan "📶" en haut à droite – Scannez le code QR sur la montre (Paramètres – Code QR) – Cliquez sur "Appairer" dans la demande de couplage Bluetooth qui s'affiche sur le téléphone – Configurez "Notification de Messages" – Cliquez sur "Confirmer" pour réaliser une connexion réussie.


### Remarque :

- 1) Assurez-vous que le Bluetooth du téléphone est activé.
- 2) Réinitialisez la montre si aucun signal Bluetooth n'est trouvé.
- 3) Vous devez entrer dans l'application pour appairer la montre, vous ne pouvez pas vous connecter à partir de la liste Bluetooth dans les paramètres du téléphone.
- 4) Lorsque le Bluetooth est connecté avec succès, en faisant glisser vers le haut sur l'interface principale, le symbole en haut à gauche est . S'il n'y a pas de connexion réussie, le symbole en haut à gauche est .

## Opérations de Base

### Navigation de Base

L'interface principale est l'écran de l'horloge :



1. Glissez de bas en haut pour accéder à l'interface rapide, appuyez brièvement sur le bouton latéral supérieur pour revenir à l'interface principale.
  2. Glissez de haut en bas pour accéder à la liste des notifications, appuyez brièvement sur le bouton latéral supérieur pour revenir à l'interface principale.
  3. Glissez de gauche à droite pour accéder aux mesures de fréquence cardiaque, d'oxygène dans le sang, de sommeil et de stress.
  4. Dans l'interface principale, appuyez brièvement sur le bouton latéral supérieur pour accéder au menu.
  5. Dans l'interface principale, appuyez brièvement sur le bouton latéral inférieur pour accéder au mode d'exercice.
- Remarque :** Vous pouvez personnaliser la fonction du bouton latéral inférieur dans les paramètres, entrez en mode de configuration – cliquez sur personnaliser le bouton inférieur – configurez selon vos préférences.
6. Dans l'interface principale, maintenez enfoncé l'écran pour sélectionner le cadran de la montre.

## Opérations des Boutons

1. Maintenez le bouton supérieur enfoncé pour allumer la montre, le temps approximatif est de 5 secondes.
2. Dans l'interface fonctionnelle, appuyer sur le bouton supérieur vous ramènera à l'écran de l'horloge.
3. Par défaut d'usine : lorsque l'écran s'allume, en appuyant sur le bouton, vous pouvez accéder à l'interface d'exercice.  
**Remarque :** Vous pouvez personnaliser la fonction du bouton latéral inférieur dans les paramètres, entrez en mode de configuration – cliquez sur personnaliser le bouton inférieur – configurez selon vos préférences.
4. Lorsque l'écran est allumé, maintenez le bouton supérieur enfoncé pour éteindre/redémarrer la montre.

## Centre de Contrôle

Glissez vers le haut dans l'interface principale pour accéder à l'interface rapide.

 : Affiche l'état de la connexion Bluetooth entre la montre et le téléphone.

|                                                                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Réglage de la luminosité.                                                                          |
|  | Activer/Désactiver le mode silencieux.                                                             |
|  | Activer/Désactiver l'allumage de l'écran en levant le poignet.                                     |
|  | Mode Ne Pas Déranger.                                                                              |
|  | Paramètres de l'alarme.                                                                            |
|  | Trouver mon téléphone.                                                                             |
|  | Fonction de Éjection d'eau: appuyez sur le bouton supérieur pour sortir du mode de Éjection d'eau. |
|  | Activer/Désactiver le mode basse consommation.                                                     |
|  | Mode de réglage.                                                                                   |

## Mode de Réglage

|                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Notifications: Configurez si les notifications allument l'écran ; "Notifier seulement par vibration" peut prolonger la durée de vie de la batterie de la montre. |
|  | Son et vibration: Cliquez pour régler l'intensité de vibration, le mode silencieux et le volume de la sonnerie.                                                  |
|  | Affichage et luminosité: Réglez la "luminosité" de l'écran, le temps de "verrouillage automatique" et le temps pour "lever pour réveiller".                      |
|  | Mode Ne Pas Déranger (DND): Cliquez pour définir le temps du mode Ne Pas Déranger.                                                                               |
|  | Détection automatique d'exercice: Cliquez pour activer la fonction de détection automatique d'exercice.                                                          |
|  | Personnalisation du bouton inférieur: Cliquez pour personnaliser la fonction du bouton inférieur.                                                                |
|  | Disposition du Menu: Cliquez pour choisir parmi 4 styles de menu à afficher.                                                                                     |
|  | Opérations Système: Cliquez pour redémarrer, éteindre et réinitialiser la montre aux paramètres d'usine.                                                         |
|  | À propos de la montre: Vérifiez le code QR et les informations sur le dispositif.                                                                                |

## Configuration des cadrans

1. Changer de cadran: Sur l'écran d'horloge, appuyez longuement (3 secondes) pour accéder à la sélection des cadrans.
2. Choisir plus de cadrans dans l'application : Ouvrir l'application  
> Cliquez sur l'icône "Dispositivo" en bas (deuxième icône)  
> cliquez sur "Centro di Orologio" > sélectionnez un cadran  
> cliquez sur "Synchroniser le cadran".
3. Créer un cadran personnalisé avec photo : Ouvrir l'application  
> Cliquez sur l'icône "Dispositivo" en bas (deuxième icône)  
> cliquez sur "Centro di Orologio" > cliquez sur "Écran de l'album"  
> sélectionnez le gabarit correspondant > configurez la page puis cliquez sur "Synchroniser l'écran".
4. La montre intègre déjà 4 cadrans et vous pouvez personnaliser et

synchroniser 2 cadrans supplémentaires. Lorsque vous personnalisez un troisième cadran, il faut supprimer les cadrans personnalisés existants : Ouvrir l'application > Cliquez sur l'icône "Dispositivo" en bas (deuxième icône) > cliquez sur "Centro di Orologio" > cliquez sur "Mes cadrans" > sélectionnez un cadran personnalisé précédent > supprimez l'cadran.

## Sur l'interface principale, appuyez brièvement sur le bouton latéral supérieur pour voir plus de fonctionnalités.

### Appeler & Voir l'historique des appels

Cliquez  pour accéder à l'interface où vous pouvez consulter l'historique des appels. Cliquez sur l' "  " pour passer un appel. Accédez à l'interface d'appel : cliquez  pour raccrocher. Lorsque vous êtes dans l'interface d'appel, cliquez sur "..." pour ajuster le volume et sur le bouton de numérotation  pour activer/désactiver le microphone.

**Remarque :** Lorsque le microphone est allumé, l'autre partie peut entendre votre voix, mais lorsque le microphone est éteint, l'autre partie ne vous entend pas.

### Désactiver la fonction d'appel Bluetooth :

Ouvrez l'application InfoWear – Cliquez sur le deuxième bouton "Dispositif" en bas de page – Cliquez sur le module "Notification de messages" – Désactivez le commutateur "Appel" – Enregistrez les modifications !

### Contacts Fréquents

Cliquez sur  – Sélectionnez un contact pour entrer dans l'interface d'appel.

### Paramétrage des Contacts Fréquents

Ouvrez l'application InfoWear – Cliquez sur le deuxième petit icône "Dispositif" en bas de la page – Cliquez sur "Contacts Fréquents" – Cliquez sur "+" pour ajouter un contact – Sélectionnez le contact – Cliquez sur "Enregistrer" – pour synchroniser avec la montre. Dans l'application, glissez le contact correspondant vers la gauche pour le supprimer des contacts fréquents.

**Note :** La montre peut ajouter jusqu'à 10 contacts fréquents.

### Exercice

Sélectionnez le mode d'exercice, cliquez sur "Objectif" pour définir votre but, puis faites glisser vers la droite dans l'interface. Cliquez sur "Démarrer". Dans l'interface, vous pourrez voir le temps d'exercice, la distance et les informations sur les calories. Faites glisser vers le bas pour voir des données plus spécifiques, comme le rythme.

**Remarque :** En glissant vers la gauche dans l'interface d'exercice, vous accédez à l'interface de contrôle de musique. En glissant vers la droite, vous entrez dans l'interface de contrôle d'exercice. Appuyez brièvement sur le bouton supérieur pour mettre en pause/reprendre l'exercice.

Dans l'interface de contrôle d'exercice, cliquez sur  "Mettre en pause l'exercice" ou maintenez enfoncé  pour "Terminer l'exercice". Cliquez  pour entrer en mode de verrouillage d'écran; la montre restera sur l'interface de suivi d'exercice. Lorsque l'interface d'exercice est verrouillée, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton supérieur pour entrer dans l'interface de contrôle d'exercice, cliquez  pour déverrouiller l'écran, puis appuyer sur le bouton supérieur pour continuer l'exercice.

### Fréquence Cardiaque

Vous pouvez mesurer la fréquence cardiaque et voir le graphique des variations de la fréquence cardiaque en temps réel sur 24 heures, mesurant toutes les 5 minutes.

**Remarque :** Pour voir le graphique de fréquence cardiaque en temps réel sur 24 heures, ouvrez l'application et cliquez sur le deuxième petit icône "Dispositif" en bas de la page – Cliquez sur "Suivi de la santé" – Cliquez sur "Paramètres de fréquence cardiaque continue" – Activez l'interrupteur et enregistrez les changements.

### Sommeil

Vous pouvez voir le temps de sommeil; faites glisser vers le haut dans l'interface pour voir des informations spécifiques telles que le sommeil profond et le sommeil léger.

**Remarque :** Pour accéder aux données de mouvements oculaires rapides (REM), ouvrez l'application – Cliquez sur le deuxième petit icône "Dispositif" en bas de la page – Cliquez sur "Suivi de la santé" – Cliquez sur "Paramètres de sommeil" – Activez l'interrupteur et enregistrez les modifications..

## Informations

Recevez des notifications de messages. Ouvrez l'application – Cliquez sur le deuxième petit icône "Dispositif" en bas de la page – Cliquez sur "Notifications de messages" – Activez les types de notifications et cliquez sur "Enregistrer".

**Remarque :** La montre ne peut pas répondre aux SMS. Activer l'interrupteur pour que les notifications n'allument pas l'écran peut prolonger la durée de vie de la batterie de la montre.

## Stress

Vous pouvez voir les données de stress.

**Remarque :** Pour voir le graphique des variations de stress en temps réel sur 24 heures, ouvrez l'application – Cliquez sur le deuxième petit icône "Dispositif" en bas de la page – Cliquez sur "Suivi de la santé" – Cliquez sur "Paramètres de stress continu" – Activez l'interrupteur et enregistrez les modifications.

## Graphique Météo : Vérifier les Conditions Météorologiques

Faites glisser vers le bas dans l'interface pour voir la météo des quatre prochains jours. Ouvrez l'application – Cliquez sur le deuxième petit icône "Dispositif" en bas de la page – Cliquez sur "Paramètres météorologiques" – Activez "Synchronisation Météo".

## Santé Féminine

1. Ouvrez l'application – Cliquez sur le troisième petit icône "Mon compte" en bas de la page – Cliquez sur la barre de compte en haut pour accéder à "Informations Personnelles" – Dans le champ sexe, sélectionnez "Féminin" – Cliquez sur "Enregistrer".
2. Dans le premier icône en bas de la page "Santé", cliquez sur "Santé Féminine" – Configurez les informations sur le cycle menstruel et enregistrez. Une fois configuré, vous pourrez recevoir des rappels de santé féminine sur la montre.

**Remarque :** Lors de l'enregistrement, il est nécessaire de sélectionner "Féminin" comme sexe.

## Prise de Photo à Distance

Ouvrez l'application appareil photo de votre téléphone – Cliquez sur "Prise de Photo à Distance" sur la montre – Cliquez sur le bouton pour prendre la photo.

## Configuration additionnelle

### 1. Choix de la Langue de l'Appareil

Ouvrez l'application InfoWear – Cliquez sur le deuxième petit icône "Dispositivo" en bas de la page – Dans l'écran qui apparaît, sélectionnez votre langue préférée.

### 2. Paramètres des Unités

Ouvrez l'application InfoWear – Cliquez sur le troisième petit icône "Mon compte" en bas de la page – Dans cette section, cliquez sur "Configuration des Unités". Sélectionnez les unités qui vous conviennent et enregistrez vos modifications pour appliquer ces changements.

### 3. Fonction de Recherche

Pour chercher des informations rapidement, ouvrez l'application InfoWear et cliquez sur le deuxième petit icône "Dispositivo" en bas de la page. Dans la barre de recherche qui s'affiche, saisissez vos termes de recherche pour trouver ce que vous avez besoin d'une manière rapide et facile.



## Charge

Pour charger la montre, placez-la à plat et assurez-vous que les trous métalliques à l'arrière sont alignés avec la pointe métallique du chargeur (espacement des contacts de charge : 2,5 mm).

### Remarque :

1. La tension nominale du chargeur ne doit pas dépasser 5V/2A.
2. Veuillez ne pas utiliser l'alimentation du véhicule pour charger, afin d'éviter que le câble de chargement ne vieillisse ou ne brûle en raison de la tension instable.

## Changer le bracelet de la montre

Faites glisser l'interrupteur du bracelet pour le retirer, puis remplacez-le par un bracelet de même spécification (largeur du bracelet : 20 mm).




## Conseils :

1. Veuillez nettoyer votre montre régulièrement.
2. N'utilisez pas le bracelet trop serré pour éviter les inconforts.
3. Lorsque la montre est mouillée, s'assurer de sécher l'eau sur la montre avant d'utiliser.

## Spécifications

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modèle                        | SR2                                              |
| Écran                         | 1.27 pouces                                      |
| Résolution                    | 360*360 px                                       |
| Bluetooth                     | 5.3                                              |
| Système Compatible            | Android 5.0 ou supérieur / iOS 12.0 ou supérieur |
| Capacité de la Batterie       | 270mAh                                           |
| Temps de Fonctionnement       | 5-7 jours                                        |
| Température de Fonctionnement | 0-45°C                                           |
| Tension Nominale              | 3.8V                                             |



**Tieni premuto il pulsante superiore per accendere l'orologio.**

**Nota:** Per il primo utilizzo, caricare l'orologio per 5 minuti, altrimenti non si accenderà. Il tempo necessario per una carica completa è di circa 2 ore.

## Scarica l'app

Accendi l'orologio – Clicca per selezionare la lingua – Scansiona il codice QR dell'orologio – Scarica l'app "InfoWear"

Per iOS: Apple App Store

Per Android: Google Play Store



## Associazione con l'Orologio



1. Apri l'app, registrati e accedi al tuo account.
2. Clicca sulla seconda piccola icona "Dispositivo" nella parte inferiore della pagina – Clicca su "Aggiungi dispositivo"
  - a. Seleziona il dispositivo che appare sulla pagina (Nome Bluetooth:

PARSONVER SR2-\*\*\*\*), clicca su "Associa" nella richiesta di associazione Bluetooth che compare sul telefono – Imposta "Notifiche Messaggi" – Clicca su "Conferma" per completare con successo la connessione  
 b. Clicca su " " nell'angolo in alto a destra – Scansiona il codice QR sull'orologio (Impostazioni – Codice QR) – Clicca su "Associa" nella richiesta di associazione Bluetooth che compare sul telefono – Imposta "Notifiche Messaggi" – Clicca su "Conferma" per completare con successo la connessione


### Nota:

- 1) Attiva il Bluetooth sul telefono cellulare.
- 2) Resetta l'orologio se non viene rilevato alcun segnale Bluetooth.
- 3) È necessario effettuare l'associazione tramite l'app, non è possibile connettersi al Bluetooth tramite le impostazioni del telefono.
- 4) Quando il Bluetooth è connesso con successo, nella schermata principale l'icona nell'angolo in alto a sinistra sarà , se non connesso sarà .

## Operazioni di Base

### Navigazione di Base

L'interfaccia principale è l'interfaccia dell'orologio:



1. Scorri verso l'alto per accedere alle impostazioni rapide, premi brevemente il pulsante superiore per tornare all'interfaccia principale.
  2. Scorri verso il basso per accedere all'interfaccia delle notifiche, premi brevemente il pulsante superiore per tornare all'interfaccia principale.
  3. Scorri a sinistra o a destra per accedere alle interfacce di misurazione della frequenza cardiaca, SpO2, sonno e stress.
  4. Nell'interfaccia principale, premi brevemente il pulsante superiore per accedere al menu.
  5. Nell'interfaccia principale, premi brevemente il pulsante inferiore per entrare in "Modalità Esercizio".
- Nota:** Puoi personalizzare la funzione del pulsante inferiore nelle impostazioni. Clicca su "Impostazioni" – Clicca su "Personalizza pulsante inferiore" per configurare
6. Nell'interfaccia principale, tieni premuto lo schermo per selezionare il quadrante dell'orologio.

## Operazioni con i Pulsanti

1. Tieni premuto il pulsante superiore per circa 5 secondi per accendere l'orologio.
2. Quando ti trovi in un'interfaccia di funzione, premi il pulsante superiore per tornare all'interfaccia dell'orologio.
3. Impostazione Predefinita di Fabbrica: Quando lo schermo è attivo, premi il pulsante inferiore per entrare nell'interfaccia della modalità esercizio.  
**Nota:** Puoi personalizzare la funzione del pulsante inferiore nelle impostazioni. Clicca su "Impostazioni" – Clicca su "Personalizza pulsante inferiore" per configurare
4. Quando lo schermo è attivo, tieni premuto il pulsante superiore per spegnere o riavviare l'orologio.

## Centro di Controllo

Scorri verso l'alto per accedere alle impostazioni rapide.

: Visualizza lo stato della connessione Bluetooth tra l'orologio e il telefono.

|                                                                                  |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Regolazione della luminosità                          |
|  | Attiva/disattiva la "Modalità silenziosa"             |
|  | Attiva/disattiva la funzione "Alza per attivare"      |
|  | Modalità "Non disturbare"                             |
|  | Impostazione sveglia                                  |
|  | Cerca telefono                                        |
|  | Rimuovi acqua, premi il pulsante superiore per uscire |
|  | Attiva/disattiva la "Modalità risparmio energetico"   |
|  | Impostazioni                                          |

## Impostazioni

|                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Notifiche: Imposta se le notifiche devono attivare lo schermo; l'opzione "Solo vibrazione" può prolungare la durata della batteria dell'orologio. |
|  | Suono e Vibrazione: Imposta l'intensità della vibrazione, la modalità silenziosa e il volume della suoneria.                                      |
|  | Display: Imposta la "Luminosità" dello schermo, il tempo di "Blocco automatico" e la durata della funzione "Alza per attivare".                   |
|  | Non Disturbare (DND): Imposta l'orario della "Modalità Non Disturbare".                                                                           |
|  | Rilevamento Automatico: Attiva la funzione "Rilevamento automatico".                                                                              |
|  | Personalizza pulsante inferiore: Clicca per personalizzare la funzione del pulsante inferiore.                                                    |
|  | Layout: Sono disponibili 4 stili di menu tra cui scegliere.                                                                                       |
|  | Sistema: Clicca per riavviare, spegnere o ripristinare il dispositivo.                                                                            |
|  | Informazioni sull'orologio: Visualizza il codice QR e le informazioni sul dispositivo.                                                            |

## Personalizzazione dei Quadranti

1. Cambiare Quadrante: Tieni premuto lo schermo dell'orologio per 3 secondi per accedere all'interfaccia di selezione del quadrante.
2. Cambiare Quadrante dall'App: Apri l'app – Clicca sulla seconda icona "Dispositivo" in basso – Clicca su "Centro Quadranti" – Scegli un quadrante – Clicca su "Sincronizza quadrante"
3. Personalizzare una Foto dell'Album come Quadrante: Apri l'app – Clicca sulla seconda icona "Dispositivo" in basso – Clicca su "Centro Quadranti" – Clicca su "Quadrante Album" – Seleziona il modello corrispondente – Dopo la configurazione clicca su "Sincronizza quadrante"
4. Sono presenti 4 quadranti integrati e puoi personalizzare e sincronizzare 2 quadranti aggiuntivi sull'orologio. Quando personalizzi un terzo quadrante, devi eliminare uno dei quadranti

personalizzati esistenti: Apri l'app – Clicca sulla seconda icona "Dispositivo" in basso – Clicca su "Centro Quadranti" – Clicca su "I Mieì Quadranti" – Seleziona il quadrante personalizzato precedente – Elimina il quadrante.

## Nell'interfaccia principale, premi brevemente il pulsante superiore per accedere a più funzioni

### Telefono

Clicca su  per visualizzare il registro chiamate – Clicca sull'icona  per effettuare una chiamata.

Accedi all'interfaccia delle chiamate – Clicca su  per terminare la chiamata. Quando sei nell'interfaccia di chiamata, clicca su "..." per regolare il volume, clicca sull'icona del tastierino, clicca su  per attivare/disattivare il microfono.

**Nota:** L'altra persona può sentirti quando il microfono è attivo, ma non può sentirti quando è disattivato.

### Disattivare la funzione di chiamata Bluetooth:

Apri l'APP InfoWear – Clicca sulla seconda piccola icona "Dispositivo" nella parte inferiore della pagina – Clicca su "Notifica messaggi" – Disattiva il pulsante "Chiamata" e salva.

### Contatti

Clicca sull'icona  – Seleziona un contatto per accedere all'interfaccia di chiamata.

### Impostazione dei Contatti Preferiti

Apri l'APP InfoWear – Clicca sulla seconda piccola icona "Dispositivo" nella parte inferiore della pagina – Clicca su "Contatti frequenti" – Clicca su "+" per aggiungere – Seleziona il contatto e clicca su "Salva" per sincronizzarlo con l'orologio. Nell'app, scorri verso sinistra sul contatto corrispondente per eliminarlo dai contatti frequenti.

**Nota:** L'orologio può memorizzare fino a 10 contatti frequenti.

### Esercizio

Seleziona la modalità di esercizio, clicca su "Obiettivo" per impostare e scorri verso destra nell'interfaccia, clicca su "Awia" per iniziare. Puoi controllare il tempo di esercizio, la distanza e le calorie sull'interfaccia, e scorrere verso il basso per visualizzare dati

specifici come il passo.

**Nota:** Scorri verso sinistra nell'interfaccia dell'esercizio per entrare nel controllo della musica, scorri verso destra per entrare nell'interfaccia di controllo dell'esercizio, e premi brevemente il pulsante superiore per mettere in pausa/continuare l'esercizio. Nell'interfaccia di controllo dell'esercizio, clicca su  per mettere in pausa, tieni premuto  per terminare, clicca su  per attivare la modalità di blocco schermo, e l'orologio rimarrà nell'interfaccia di monitoraggio dell'esercizio; quando l'interfaccia dell'esercizio è bloccata, puoi premere brevemente il pulsante superiore per entrare nell'interfaccia di controllo dell'esercizio, clicca su  per riprendere e premi il pulsante superiore per continuare l'esercizio.

### Frequenza Cardiaca

Misura la frequenza cardiaca e visualizza il grafico della frequenza cardiaca in tempo reale per 24 ore.

**Nota:** Per visualizzare il grafico della frequenza cardiaca in tempo reale per 24 ore, apri l'app e clicca sulla seconda piccola icona "Dispositivo" nella parte inferiore della pagina – Clicca su "Monitoraggio salute" – Clicca su "Impostazioni frequenza cardiaca continua" – Attiva l'interruttore e salva.

### Sonno

Controlla il tempo di sonno. Scorri verso l'alto nell'interfaccia per visualizzare le informazioni sul sonno profondo e leggero.

**Nota:** Per visualizzare i dati sul "Movimento rapido degli occhi", apri l'app e clicca sulla seconda piccola icona "Dispositivo" nella parte inferiore della pagina – Clicca su "Monitoraggio salute" – Clicca su "Impostazioni sonno" – Attiva l'interruttore e salva.

### Promemoria

Ricevi le notifiche dei messaggi. Apri l'app e clicca sulla seconda piccola icona "Dispositivo" nella parte inferiore della pagina – Clicca su "Notifica messaggi" – Attiva l'interruttore e salva.

**Nota:** L'orologio non può rispondere ai messaggi di testo. Attivando il pulsante "Non svegliare lo schermo" si può prolungare la durata della batteria dell'orologio.

## Stress

Visualizza i dati sullo stress.

**Nota:** Per visualizzare il grafico dello stress in tempo reale per 24 ore, apri l'app e clicca sulla seconda piccola icona "Dispositivo" nella parte inferiore della pagina – Clicca su "Monitoraggio salute" – Clicca su "Impostazioni stress continuo" – Attiva l'interruttore e salva.

## Meteo

Controlla le condizioni meteo e scorri verso il basso nell'interfaccia per visualizzare le previsioni meteo per i prossimi 4 giorni.

Apri l'app – Clicca sulla seconda piccola icona "Dispositivo" – Clicca su "Impostazioni meteo" – Attiva "Sincronizzazione meteo".

## Cicli

1. Apri l'app – Clicca sulla terza piccola icona "Io" in basso – Clicca su "Informazioni personali" nella barra dell'account in alto – Seleziona "Femmina" nella barra di genere e salva.

2. Clicca sulla prima piccola icona "Salute" in basso – Clicca su "Salute femminile" e imposta le informazioni sul ciclo mestruale. Dopo aver completato le impostazioni, potrai ricevere i promemoria sulla salute femminile sul tuo orologio.

**Nota:** Quando registri un account, il genere deve essere femminile.

## Fotocamera

Apri la fotocamera del telefono – Clicca su "Fotocamera" sull'orologio – Clicca per scattare una foto.

## Altre Impostazioni

### 1. Lingua del Dispositivo

Apri l'app InfoWear – Clicca sulla seconda piccola icona "Dispositivo" in basso – Clicca su "Seleziona lingua dispositivo" per scegliere.

### 2. Impostazioni Unità

Apri l'app InfoWear – Clicca sulla terza piccola icona "Io" in basso – Clicca su "Impostazioni unità" per scegliere e salvare.

## 3. Funzione di Ricerca

Apri l'app InfoWear – Clicca sulla seconda piccola icona "Dispositivo" in basso – Inserisci il testo nella barra di ricerca per attivare la funzione di ricerca rapida.



### Carica


Per la ricarica, posiziona l'orologio in piano e assicurati che i fori metallici sul retro siano allineati con la punta metallica della testa di ricarica (distanza di contatto di ricarica: 2,5 mm).

### Nota:

1. La tensione nominale della testa di ricarica non deve superare i 5V/2A.
2. Si prega di non utilizzare l'alimentazione del veicolo per ricaricare, per evitare che il cavo di ricarica si danneggi o si bruci a causa della tensione instabile.

## Sostituzione del cinturino

Scivola l'interruttore del cinturino e sostituisce con uno della stessa specifica (larghezza del cinturino: 20 mm).




## Precauzioni

1. Si prega di pulire regolarmente l'orologio.
2. Evitare di indossarlo troppo stretto per non causare disagio.
3. Quando si bagna, assicurarsi di asciugare l'acqua sull'orologio prima di utilizzarlo.

## Specifiche

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Numero del Modello           | SR2                                            |
| Display                      | 1,27 pollici                                   |
| Risoluzione:                 | 360*360 px                                     |
| Bluetooth                    | 5.3                                            |
| Sistema Compatibile          | Android 5.0 o superiore / iOS 12.0 o superiore |
| Capacità Batteria            | 270mAh                                         |
| Durata della Batteria        | 5–7 Giorni                                     |
| Temperatura di Funzionamento | 0–45°C                                         |
| Tensione Nominale            | 3,8V                                           |



**Mantén pulsado el botón de encendido central en el lateral para activar el reloj.**

**Nota:** En el primer uso, carga el reloj durante 5 minutos; de lo contrario, podría no encenderse. La carga completa tarda aproximadamente 2 horas.

## Descargar la aplicación

Encienda – Haga clic para seleccionar el idioma – Escanee el código QR del reloj – Descargue la aplicación “InfoWear”  
Para iOS: Apple App Store  
Para Android: Google Play Store



## Vincular el reloj



1. Abra la aplicación, regístrese e inicie sesión en su cuenta.
2. Haga clic en el segundo ícono pequeño “Dispositivo” en la parte inferior de la página – Haga clic en “Agregar dispositivo”:
  - a. Seleccione el dispositivo que aparece en la página (nombre Bluetooth: **PARSONVER SR2-\*\*\*\***), haga clic en “Emparejar” en la solicitud de emparejamiento Bluetooth que aparece en el teléfono – Configure “Notificación de Mensajes” – Haga clic en “Confirmar” para lograr una conexión exitosa.

b. Haga clic en “” en la esquina superior derecha – Escanee el código QR en el reloj (Configuración – Código QR) – Haga clic en “Emparejar” en la solicitud de emparejamiento Bluetooth que aparece en el teléfono – Configure “Notificación de Mensajes” – Haga clic en “Confirmar” para lograr una conexión exitosa.


### Nota:

- 1) Asegúrese de que el Bluetooth del teléfono esté activado.
- 2) Restablezca el reloj si no se encuentra la señal Bluetooth.
- 3) Debe ingresar a la aplicación para emparejar el reloj; no puede conectarse desde la lista de Bluetooth en la configuración del teléfono.
- 4) Cuando el Bluetooth esté conectado con éxito, al deslizar hacia arriba en la interfaz principal, el ícono en la esquina superior izquierda es . Si no ha conectado con éxito, el ícono en la esquina superior izquierda es .

## Operaciones Básicas

### Navegación Básica

La interfaz principal es la pantalla del reloj:



1. Desliza de abajo hacia arriba para acceder a la interfaz rápida, presiona brevemente el botón lateral superior para regresar a la interfaz principal.
2. Desliza de arriba hacia abajo para acceder a la lista de notificaciones, presiona brevemente el botón lateral superior para regresar a la interfaz principal.
3. Desliza de izquierda a derecha para acceder a las mediciones de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, sueño y estrés.

4. En la interfaz principal, presiona brevemente el botón lateral superior para acceder al menú.
5. En la interfaz principal, presiona brevemente el botón lateral inferior para acceder al modo de ejercicio.

**Nota:** Puedes personalizar la función del botón lateral inferior en la configuración, entra en el modo de configuración – haz clic en personalizar el botón inferior – configura según desees.

En la interfaz principal, mantén presionada la pantalla para seleccionar el diseño de la esfera del reloj.

## Operaciones de Botones

1. Mantén presionado el botón superior para encender el reloj, el tiempo aproximado es de 5 segundos.
2. En la interfaz de funciones, presionar el botón superior te llevará de regreso a la interfaz del reloj.
3. Por defecto de fábrica: cuando la pantalla se ilumina, al presionar el botón puedes acceder a la interfaz de ejercicio.  
**Nota:** Puedes personalizar la función del botón lateral inferior en la configuración, entra en el modo de configuración – haz clic en personalizar el botón inferior – configura según desees.
4. Cuando la pantalla esté iluminada, mantén presionado el botón superior para apagar/reiniciar el reloj.

## Centro de Control

Desliza hacia arriba en la interfaz principal para acceder a la interfaz rápida.

: Muestra el estado de conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono.

|                                                                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ajuste de brillo.                                                                                  |
|  | Activar/Desactivar modo silencio.                                                                  |
|  | Activar/Desactivar la función de encendido de pantalla al levantar la muñeca.                      |
|  | Modo No Molestar.                                                                                  |
|  | Configuración de alarma.                                                                           |
|  | Encuentra mi teléfono.                                                                             |
|  | Función de expulsión de agua: presiona el botón superior para salir del modo de expulsión de agua. |
|  | Activar/Desactivar modo de baja batería.                                                           |
|  | Modo de configuración.                                                                             |

## Modo de Configuración

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Notificaciones: Configura si las notificaciones encienden la pantalla; "Notificar solo vibración" puede extender la duración de la batería del reloj. |
|  | Sonido y vibración: Haz clic para ajustar la intensidad de la vibración, el modo silencioso y el volumen del tono de llamada.                         |
|  | Pantalla y brillo: Configura el "brillo" de la pantalla, el tiempo de "bloqueo automático" y el tiempo de "encendido al levantar".                    |
|  | Modo No Molestar (DND): Haz clic para establecer el tiempo en modo No Molestar.                                                                       |
|  | Detección automática de ejercicios: Haz clic para activar la función de detección automática de ejercicios.                                           |
|  | Personalización del botón inferior: Haz clic para personalizar la funcionalidad del botón inferior.                                                   |
|  | Diseño de Menú: Haz clic para elegir entre 4 estilos de menú para mostrar.                                                                            |
|  | Operaciones del sistema: Haz clic para reiniciar, apagar y restablecer el reloj a los valores de fábrica.                                             |
|  | Acerca de: Ver el código QR del reloj y la información del dispositivo.                                                                               |

## Customizar Esfera del Reloj

1. Cambiar la esfera del reloj: Mantén presionada la pantalla del reloj durante 3 segundos para acceder a la interfaz de selección de esferas.
2. Seleccionar más esferas desde la app: Abre la aplicación > Haz clic en el segundo icono "Dispositivo" de abajo > haz clic en "Centro de Esferas" > selecciona una esfera > haz clic en "Sincronizar esfera".
3. Personalizar tu álbum de Fotos como esferas: Abre la aplicación > Haz clic en el segundo icono "Dispositivo" de abajo > haz clic en "Centro de Esferas" > haz clic en "Esfera del álbum"

> selecciona el molde correspondiente > Configura la página y haz clic en "Sincronizar esfera".

4. El reloj tiene 4 esferas integradas, y también puedes personalizar y sincronizar 2 esferas adicionales. Al personalizar la tercera esfera, debes eliminar las esferas personalizadas existentes: Abre la aplicación > Haz clic en el segundo icono "Dispositivo" de abajo > haz clic en "Centro de Esferas" > haz clic en "Mis esferas" > selecciona una esfera personalizada anterior > elimina la esfera.

## En la interfaz principal, presione brevemente el botón lateral superior para ver más funciones.

### Teléfono. Hacer Llamadas & Ver Historial de Llamadas

Haga clic  para acceder a la interfaz donde puede ver el historial de llamadas. Haga clic en el  para realizar llamadas. Acceda a la interfaz de llamadas: haga clic  para colgar. Cuando esté en la interfaz de llamada, haga clic en "..." para ajustar el volumen y haga clic  para abrir/cerrar el micrófono.

**Nota:** Cuando el micrófono está encendido, la otra parte puede oír su voz, pero cuando el micrófono está apagado, la otra parte no podrá oírlo.

### Desactivar la función de llamada por Bluetooth:

Abra la aplicación InfoWear – Haga clic en el segundo botón "Dispositivo" en la parte inferior – Haga clic en el módulo "Notificación de mensajes" – Apague el interruptor de "Llamada" – y Guardar.

### Contactos Frecuentes

Haga clic  – Seleccione un contacto para ingresar a la interfaz de llamada.

### Configuración de Contactos Frecuentes

Abra la aplicación InfoWear – Haga clic en el segundo icono pequeño "Dispositivo" en la parte inferior de la página – Haga clic en "Contactos Frecuentes" – Haga clic en "+" para añadir un contacto – Seleccione el contacto – Haga clic en "Guardar" – para sincronizar en el reloj.

En la aplicación, deslice el contacto correspondiente hacia la izquierda para eliminarlo de los contactos frecuentes.

**Nota:** El reloj puede añadir hasta 10 contactos frecuentes.

### Ejercicio

Seleccione el modo de ejercicio, haga clic en "Objetivo" para establecer su meta y luego deslice a la derecha en la interfaz. Haga clic en "Iniciar". En la interfaz, podrá ver el tiempo de ejercicio, la distancia y la información de calorías. Deslice hacia abajo para ver datos más específicos, como el ritmo.

**Nota:** Deslizando a la izquierda en la interfaz de ejercicio, puede acceder a la interfaz de control de música. Deslizando hacia la derecha, ingresa a la interfaz de control de ejercicio. Presione brevemente el botón superior para pausar/reanudar el ejercicio. En la interfaz de control de ejercicio, haga clic  para "Pausar ejercicio" o mantenga presionado  para "Finalizar ejercicio". Haga clic  para entrar en el modo de bloqueo de pantalla; el reloj permanecerá en la interfaz de monitoreo de ejercicio. Cuando la interfaz de ejercicio está bloqueada, puede presionar brevemente el botón superior para entrar en la interfaz de control de ejercicio, hacer clic  para desbloquear la pantalla y luego presionar el botón superior para continuar el ejercicio.

### Frecuencia Cardíaca

Puede medir la frecuencia cardíaca y ver el gráfico de cambios en la frecuencia cardíaca en tiempo real durante 24 horas, midiendo cada 5 minutos.

**Nota:** Para ver el gráfico de frecuencia cardíaca en tiempo real durante 24 horas, abra la aplicación y haga clic en el segundo pequeño icono "Dispositivo" en la parte inferior de la página – Haga clic en "Monitoreo de salud" – Haga clic en "Configuración de frecuencia cardíaca continua" – Active el interruptor y guarde los cambios.

### Sueño

Puede ver el tiempo de sueño; deslice hacia arriba en la interfaz para ver información específica como el sueño profundo y el sueño ligero.

**Nota:** Para acceder a los datos de movimientos oculares rápidos (REM), abra la aplicación – Haga clic en el segundo pequeño icono "Dispositivo" en la parte inferior de la página – Haga clic en "Monitoreo de salud" – Haga clic en "Configuración de sueño" – Active el interruptor y guarde los cambios.

## Mensajes

Reciba notificaciones de mensajes. Abra la aplicación – Haga clic en el segundo pequeño icono “Dispositivo” en la parte inferior de la página – Haga clic en “Notificaciones de mensajes” – Active los tipos de notificaciones de mensajes y haga clic en “Guardar”.

**Nota:** El reloj no puede responder mensajes de texto. Activar el interruptor para que las notificaciones no enciendan la pantalla puede prolongar la duración de la batería del reloj.

## Estrés

Puede ver datos de estrés.

**Nota:** Para ver el gráfico de cambio de estrés en tiempo real durante 24 horas, abra la aplicación – Haga clic en el segundo pequeño icono “Dispositivo” en la parte inferior de la página – Haga clic en “Monitoreo de salud” – Haga clic en “Configuración de estrés continuo” – Active el interruptor y guarde los cambios.

## Gráfico del Clima: Ver la Situación Meteorológica

Deslice hacia abajo en la interfaz para ver la situación meteorológica de los próximos cuatro días. Abra la aplicación – Haga clic en el segundo pequeño icono “Dispositivo” en la parte inferior de la página – Haga clic en “Configuración del clima” – Active “Sincronización del clima”.

## Salud Femenina

1. Abra la aplicación – Haga clic en el tercer pequeño icono “Mi cuenta” en la parte inferior de la página – Haga clic en la barra de cuenta en la parte superior para ingresar a “Información Personal” – En el campo de género, seleccione “Femenino” – Haga clic en “Guardar”.
2. En el primer icono en la parte inferior de la página “Salud”, haga clic en “Salud Femenina” – Configure la información del ciclo menstrual y guarde. Una vez configurado, podrá recibir recordatorios de salud femenina en el reloj.  
**Nota:** Al registrarse, se debe seleccionar “Femenino” como género.

## Control Remoto de la Cámara

Abra la cámara del teléfono – Haga clic en “Control Remoto de la

Cámara” en el reloj – Haga clic en el botón de captura para tomar la foto.

## Configuración adicional

### 1. Selección del Idioma del Dispositivo

Abra la aplicación InfoWear – Haga clic en el segundo pequeño icono “Dispositivo” en la parte inferior de la página – En la pantalla que aparece, seleccione su idioma preferido.

### 2. Configuración de la unidad

Abra la aplicación InfoWear – Haga clic en el tercer pequeño icono “Mi cuenta” en la parte inferior de la página – Dentro de esta sección, haga clic en “Configuración de Unidades”. Seleccione las unidades que prefiera y guarde los cambios para aplicarlos.

### 3. Función de Búsqueda

Para buscar información rápidamente, abra la aplicación InfoWear y haga clic en el segundo pequeño icono “Dispositivo” en la parte inferior de la página. Luego, en el recuadro de búsqueda que se le mostrará, ingrese sus términos de pesquisa para encontrar lo que necesita de manera rápida y sencilla.



## Carga


Para cargar el reloj, colóquelo de forma plana y asegúrese de que los agujeros metálicos en la parte posterior estén alineados con la punta metálica del cabezal de carga (distancia entre los contactos de carga: 2.5 mm).

### Nota:

1. La tensión nominal del cabezal de carga no puede exceder 5V/2A.
2. No utilice la fuente de alimentación del vehículo para cargar, para evitar que el cable de carga se dañe o se quemé debido a la inestabilidad del voltaje.

## Reemplazar la correa del reloj

Deslice el interruptor de la correa del reloj para quitarla, y reemplace con una correa de la misma especificación (ancho de la correa: 20 mm).



### Consejos:

1. Limpie su reloj con regularidad.
2. Por favor, no lo use demasiado ajustado para evitar incomodidades.
3. Cuando el reloj se moje, sea cuidadoso al secar el agua en la superficie del reloj antes de operarlo.

### Especificaciones

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Modelo                        | SR2                                          |
| Pantalla                      | 1.27 pulgadas                                |
| Resolución                    | 360*360 px                                   |
| Bluetooth                     | 5.3                                          |
| Sistema Compatible            | Android 5.0 o superior / iOS 12.0 o superior |
| Capacidad de Batería          | 270mAh                                       |
| Tiempo de Uso                 | 5-7 días                                     |
| Temperatura de Funcionamiento | 0-45°C                                       |
| Tensión Nominal               | 3.8 V                                        |



**Model number:** SR2

**FCC ID:** 2A7YB-SR1

**Brand name:** Parsonver

**UK | RP** OCEAN SUPPORT LTD

📍 Amber, Office 119, Luminous House 300 South Row, Milton keynes, MK9 2FR

✉ E-mail: info@topouxun.com

**EC | REP** Ocean Trading GmbH

✉ ear@oceantrading.de ☎ +0049-30/25758899

📍 Anhalter Str.10, 10963, Berlin, Germany

**Manufacturer:**

Shenzhen Parsonver Trading Co., Ltd.

**Address:**

Room 602, No. 228, Hekan North Road, Wuhe Community,  
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, 518000

**Email:** support@parsonver.com



Made In China