

NUX

www.nuxaudio.com




AXON 3 MONITOR DA STUDIO

Manuale d'uso

©Cherub Technology Co., Ltd.

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Cherub Technology Co., Ltd.



Copyright

Copyright 2024 Cherub Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. NUX e AXON 3 sono marchi di Cherub Technology Co. Altri nomi di prodotti citati in questo prodotto sono marchi di fabbrica delle rispettive società che non appoggiano e non sono associate o affiliate a Cherub Technology Co.

Precisione

Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza e il contenuto di questo manuale, Cherub Technology Co. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito ai contenuti.

AVVERTIMENTO!-IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO, LEGGERE LE ISTRUZIONI

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non rimuovere le viti. All'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

-Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

-Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

-Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

-Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto. Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza limitazioni.



Il simbolo del fulmine all'interno di un triangolo significa "Attenzione elettrica!". Indica la presenza di informazioni sulla tensione di esercizio e sui potenziali rischi di scossa elettrica.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo significa "attenzione!". Leggete le informazioni riportate accanto a tutti i segnali di attenzione.

1. Utilizzare esclusivamente l'alimentatore o il cavo di alimentazione in dotazione. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione disponibile, consultare il rivenditore o l'azienda elettrica locale.
2. Non collocare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore, come termosifoni, bocchette di calore o apparecchi che producono calore.
3. Evitare che oggetti o liquidi penetrino nell'involucro.
4. Non tentare di riparare il prodotto da soli, poiché l'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre a punti di tensione pericolosi o ad altri rischi. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
5. Per qualsiasi intervento di manutenzione rivolgersi a personale di assistenza qualificato. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, sono stati versati liquidi o sono caduti oggetti nell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona normalmente o è caduto.
6. Il cavo di alimentazione deve essere scollegato quando l'unità rimane inutilizzata per lunghi periodi di tempo.
7. Proteggere il cavo di alimentazione da calpestio o schiacciamento, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto di uscita dall'apparecchio.
8. L'ascolto prolungato ad alto volume può causare la perdita e/o il danneggiamento irreparabile dell'udito. Assicurarsi sempre di praticare un "ascolto sicuro".

Seguire tutte le istruzioni e prestare attenzione a tutte le avvertenze
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!

Panoramica

Grazie per aver scelto il monitor di riferimento da studio NUX AXON 3! Progettato per chi esige precisione e chiarezza, l'AXON 3 è un sistema di monitoraggio stereo ultracompatto che unisce prestazioni di qualità professionale a una portabilità senza pari. Il suo design bi-amplificato offre un suono ultra-accurato, piatto e dettagliato, con un'estensione delle basse frequenze che sfida la fisica e un SPL massimo impressionante, il tutto in un formato adatto allo zaino.

Con una potenza di 90 W RMS erogata da quattro amplificatori, l'AXON 3 offre una chiarezza eccezionale e una risposta dei bassi superiore grazie ai tweeter a cupola in seta da 3/4 di pollice e ai woofer con magneti al neodimio da 3 pollici. I woofer raggiungono i 55 Hz per ottenere bassi profondi e ricchi, mentre i tweeter a cupola in seta assicurano alti fluidi e precisi che fanno risaltare i dettagli più fini della musica. Un processore DSP ad alta risoluzione migliora le prestazioni, offrendo una precisione e un dettaglio notevoli, ben oltre quanto ci si aspetterebbe da monitor così compatti.

Le innovative pedane magnetiche dell'AXON 3 consentono di regolare due angoli di inclinazione, disaccoppiando i diffusori dalle superfici e garantendo una direzione del suono ottimale per qualsiasi configurazione. Il DSP, abbinato a un convertitore AD/DA di alta qualità, preserva l'integrità del segnale, mentre l'equalizzatore di correzione acustica incorporato presenta 8 preimpostazioni di fabbrica per vari ambienti e 2 slot personalizzabili. Le regolazioni dell'equalizzazione profonda possono essere effettuate facilmente tramite il software per PC o un'applicazione mobile, consentendo un monitoraggio di riferimento di livello professionale in qualsiasi ambiente.

Le versatili opzioni di connettività includono il DAC audio USB, lo streaming Bluetooth, gli ingressi stereo da 1/4", RCA e AUX da 1/8", per garantire la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi. Il DAC ad alta dinamica si collega direttamente al computer tramite USB per un audio Hi-Fi di qualità superiore, mentre lo streaming Bluetooth consente una riproduzione senza interruzioni dal telefono o dal portatile. I dispositivi tradizionali, come giradischi e vecchi lettori musicali, sono supportati dagli ingressi RCA e AUX.

Sia che stiate mixando, masterizzando, componendo o semplicemente ascoltando musica, il NUX AXON 3 offre prestazioni audio di livello professionale in qualsiasi scenario. Compatto e portatile, è perfetto per lo studio, la sala d'ascolto o per essere messo nello zaino per la prossima avventura. Provate la miscela perfetta di precisione, versatilità e portabilità con il NUXAXON 3!

Caratteristiche

* Diffusori monitor a due vie bi-amplificati di qualità professionale che erogano una potenza di 90 W RMS per prestazioni equilibrate.

* Driver con magneti al neodimio da 3 pollici per bassi profondi e tweeter a cupola in seta da 3/4 di pollice per alti uniformi.

* Suono preciso, piatto e dettagliato con estensione delle basse frequenze fino a 55 Hz.

* Dimensioni adatte allo zaino con un SPL massimo di 107 dB.

* Elaborazione del segnale digitale ad alta risoluzione integrata per un suono accurato.

* Include il software e l'APP AXON STUDIO per una correzione acustica personalizzabile.

* Pedane magnetiche regolabili per l'inclinazione e una maggiore precisione del suono.

* Musica in streaming istantaneo tramite Bluetooth wireless.


* DAC AUDIO USB ad alta dinamica per un audio Hi-Fi di qualità superiore.

* Ingressi stereo sbilanciati RCA per sistemi in vinile.


* Include un cavo di collegamento stereo a 4 pin e un alimentatore.

Pannello di controllo e jack 1/0

Collegamento del dispositivo



AXON 3



- 1 TWEETER
- 2 WOOFER
- 3 LED
- 4 BASS REFLEX

- 5 VOLUME
- 6 BLUETOOTH
- 7 USB-C
- 8 CONNETTORE A 4 PIN

- 9 INGRESSO CC
- 10 INGRESSO AUX
- 11 INGRESSO RCA
- 12 INGRESSO LINEA

- 13 PULSANTE DI ACCENSIONE
- 14 CONNETTORE A 4 PIN
- 15 PEDALE MAGNETICO
- 16 FORO PER IL SUPPORTO

TWEETER

Il tweeter a cupola in seta da 3/4 di pollice offre alti uniformi e precisi per una riproduzione sonora accurata.

WOOFER

I driver da 3 pollici con magneti al neodimio producono una risposta equilibrata alle medie e basse frequenze.

LED

L'indicatore LED mostra lo stato di alimentazione dell'AXON 3, lo stato del Bluetooth e lo stato attivo dell'equalizzatore Acoustic Correction.

Dopo l'accensione, il LED si accende in verde. Quando si accende l'interruttore Bluetooth, il LED diventa BLU, consentendo la ricerca e la connessione del dispositivo tramite "NUX AXON 3". Quando la funzione di correzione EQ del software AXON STUDIO è abilitata, il LED lampeggia per indicare che l'EQ è attivo. Se il segnale di ingresso è troppo alto, il LED diventa ROSSO per indicare il clipping.

Verde	Normale
Blu	Bluetooth acceso
Verde lampeggiante	Normale e EQ On
Blu lampeggiante	Bluetooth attivo e EQ attivo
Rosso	Ritaglio

CONDOTTO REFLEX PER I BASSI

Il condotto reflex a guida lunga appositamente progettato scarica i segnali a bassa frequenza e migliora la risposta complessiva dei bassi.

VOLUME

Regola il volume di uscita dell'AXON 3.

BLUETOOTH

Premere il pulsante per attivare o disattivare la connessione audio Bluetooth e l'App AXON STUDIO Mobile.

USB-C

La connessione USB-C consente di collegarsi a un computer Windows o Mac per attivare il DAC audio USB e accedere al software AXON STUDIO. Può anche essere collegato al telefono cellulare per lo streaming Mobile DAC tramite il cavo USB e l'adattatore appropriati.

CONNETTORE A 4 PIN

Collegamento stereo a 4 pin per il collegamento all'altoparlante destro passivo. Si tratta di connettori a 4 pin: in questo modo è possibile trasportare il segnale alimentato sia per l'altoparlante HF che per l'altoparlante LF.

INGRESSO CC

Preso di alimentazione DC per il collegamento all'adattatore di corrente, 24V DC 2,5A, negativo esterno.

 **Nota:** Prima di collegare/scollegare l'ingresso CC, accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia impostato su Off.

INGRESSO AUX

Ingresso stereo da 1/8" per il collegamento di giradischi, vecchi lettori musicali o altri dispositivi audio.

INGRESSO RCA

Ingressi RCA per il collegamento di giradischi, lettori CD o altri dispositivi audio.

INGRESSO LINEA

Ingressi da 1/4" per il collegamento a interfacce audio, mixer o altri dispositivi audio.

PULSANTE DI ALIMENTAZIONE

Attiva o disattiva l'alimentazione.

CONNETTORE A 4 PIN

Collegamento stereo a 4 pin per il collegamento al diffusore attivo sinistro.

PEDANA MAGNETICA


I piedini magnetici appositamente progettati offrono due angoli di inclinazione regolabili di +9° e -7°, disaccoppiando i diffusori dalla scrivania o dallo scaffale e dirigendo il suono con precisione verso le orecchie.

FORO PER STATIVO

Preso femmina da 3/8" per il montaggio sicuro su un supporto per diffusori.

Installazione e configurazione

Per ottenere le migliori prestazioni, utilizzare cavi audio di alta qualità e posizionare i diffusori in modo sicuro su una superficie solida. Tenete presente che i diffusori potrebbero necessitare di alcuni giorni di utilizzo per raggiungere la qualità sonora ottimale.



Passo 1

Prima di effettuare il collegamento, accertarsi che il controllo del volume del monitor sia impostato al minimo e che l'interruttore ON/OFF sul pannello posteriore sia impostato su OFF.

Fase 3

Collegare l'alimentatore in dotazione all'ingresso CC.

Fase 2

Collegare i diffusori utilizzando il cavo di collegamento stereo a 4 pin in dotazione.

Fase 4

Collegare la sorgente sonora al diffusore sinistro utilizzando gli ingressi da 1/4", l'ingresso AUX o gli ingressi RCA.

Passo 5

Accendete l'apparecchio tramite l'interruttore sul pannello posteriore del diffusore sinistro e regolate il volume in base all'ambiente.




Passo 6


Premere il pulsante BLUETOOTH per attivare la funzione Bluetooth per lo streaming musicale wireless. In alternativa, è consigliabile collegare il cavo USB in dotazione alla porta USB-C del computer o del telefono cellulare (per iOS è necessario un adattatore) per lo streaming audio USB DAG.



Connessione Bluetooth al cellulare



Cellulare



Connessione USB al computer

Passo 7

Dopo il collegamento alla porta USB-C del computer, scaricare il software AXON STUDIO per la correzione acustica dal sito www.nuxaudio.com. È anche possibile utilizzare l'app AXON STUDIO sul dispositivo iOS o Android dopo il collegamento via Bluetooth.



AXON STUDIO (PC)



AXON STUDIO (Mobile)

Passo 8

Se necessario, regolare l'inclinazione dei diffusori con i piedini magnetici.



Nota: prima di collegare e accendere i diffusori, ricordate la regola “ultimo acceso, primo spento” per i diffusori amplificati. Quando si accende il sistema, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati, accendere il mixer/interfaccia e qualsiasi altro apparecchio esterno e infine accendere il monitor. Quando si spegne l'impianto, spegnere prima il monitor e poi il mixer/interfaccia e le apparecchiature esterne.

Posizionamento dei diffusori

Per garantire prestazioni sonore ottimali, posizionare i monitor NUX AXON 3 in verticale su una superficie solida o su un supporto, mantenendo una linea visiva chiara verso gli altoparlanti senza ostacoli tra questi e le orecchie. Evitate di posizionarli vicino a oggetti vibranti, perché potrebbero interferire con la chiarezza del suono.


Posizionamento

Per un suono ottimale, posizionare il punto tra il woofer e il tweeter all'altezza delle orecchie. Se i monitor sono posizionati molto più in alto o più in basso, regolarne l'angolazione per mantenere l'allineamento corretto. Usare i gommini integrati per inclinare i diffusori verso l'alto quando sono posizionati sotto il livello dell'orecchio, garantendo una direzione del suono accurata e il disaccoppiamento acustico.



Posizione

Per ottenere prestazioni stereo ottimali con il NUX AXON 3, posizionatevi al vertice di un triangolo equilatero, con ciascun monitor posizionato negli altri due punti. Assicurare la simmetria posizionando ciascun diffusore a una distanza equidistante dalle pareti laterali, dal soffitto e dal pavimento per bilanciare le riflessioni. Per un suono chiaro e per evitare l'aumento delle basse frequenze, tenere i monitor ad almeno 20 cm di distanza dalle pareti.



Acustica ambientale

L'acustica della stanza è fondamentale per ottenere le migliori prestazioni dai monitor. Anche semplici trattamenti acustici possono migliorare l'accuratezza del suono, creando un'esperienza di ascolto più precisa ed equilibrata. L'abbinamento di un corretto posizionamento dei monitor e di un trattamento della stanza migliorerà notevolmente la chiarezza e la fedeltà della vostra configurazione audio.

Montaggio su supporto

Il monitor NUX AXON 3 è dotato di un adattatore con filettatura da 3/8" sul fondo, che consente di montarlo su qualsiasi asta microfonica standard per un posizionamento ottimale in altezza. Questa configurazione riduce al minimo le riflessioni da scrivanie o scaffali, migliorando la risposta in frequenza e offrendo un'esperienza audio più accurata.

Software AXON STUDIO

È possibile visitare la pagina del prodotto AXON 3 all'indirizzo www.nuxaudio.com per scaricare AXON STUDIO. Utilizzarlo per eseguire le regolazioni acustiche o per personalizzare la curva di equalizzazione preferita per AXON 3. Una volta completato il download, collegare l'AXON 3 al computer tramite un cavo USB e aprire AXON STUDIO per iniziare a utilizzarlo.



AXON STUDIO (PC)

①	“i” ICONA Indica la versione di AXON STUDIO e la versione del firmware di AXON 3.
②	“✓” ICONA Indica se la comunicazione tra AXON 3 e il computer è avvenuta con successo o meno.
③	SLOT PRESET Visualizza la preselezione attualmente selezionata. Sono disponibili 10 slot di preselezione: i preset 01-08 sono preset di fabbrica, mentre i preset 09-10 sono vuoti e possono essere personalizzati. Le preimpostazioni possono essere selezionate mediante il menu a discesa sulla destra. Se i parametri vengono modificati, sulla sinistra appare “★”, a indicare che le modifiche non sono state salvate.
④	“P” ICONA Premere per salvare la preselezione nello slot in uso.
⑤	“R” ICONA Premere per ripristinare i parametri di default della preselezione in corso.
⑥	“OFF” ICONA Premere per attivare o escludere l'effetto EQ in AXON STUDIO. Quando l'EQ è abilitato, il LED dell'AXON 3 lampeggia per indicare che l'EQ è attivo. In modalità bypass, il LED rimane acceso per indicare che l'EQ è disattivato.
⑦	“C” ICONA Premere per ripristinare i parametri di default della preselezione corrente.
⑧	RISPOSTA IN FREQUENZA Man mano che i parametri vengono regolati in tempo reale, la curva cambia di conseguenza.
⑨	PULSANTE FILTRO Premere per attivare o escludere il filtro.
⑩	FREQ Regola la frequenza del filtro.
⑪	Q Regola il Q del filtro. Il valore Q viene calcolato dividendo la frequenza centrale per la gamma di frequenze interessate. Un valore più alto determina una larghezza di banda più stretta, mentre un valore Q più basso determina una larghezza di banda più ampia.
⑫	GUADAGNO Regola il guadagno del filtro, con un intervallo di ± 10 dB.

No.	Preimpostazione	Preimpostazione
1	Desktop160Hz	La preimpostazione per le basse frequenze del desktop attenua di 4 dB le frequenze basse intorno ai 160 Hz. Questa funzione è stata progettata per compensare la spinta che spesso si verifica in questa gamma di frequenze quando il diffusore è posizionato su un ponte di misurazione, un tavolo o una superficie riflettente simile.
2	Basso Roll-Off	La preimpostazione Bass Roll-Off attiva un filtro di -4 dB sulle frequenze basse (100 Hz). Può essere utilizzato per compensare una riproduzione dei bassi eccessivamente pesante, tipicamente causata dal posizionamento dei diffusori vicino ai confini della stanza.
3	Inclinazione dei bassi A	Inclinazione dei bassi Una preimpostazione offre un filtro di -4 dB per la risposta dei bassi intorno a 1 kHz, solitamente necessario quando i diffusori sono collocati vicino ai confini della stanza.
4	Inclinazione dei bassi B	La preimpostazione Bass Tilt B offre un filtro di -6 dB per la risposta dei bassi intorno a 1 kHz, solitamente necessario quando i diffusori sono posizionati vicino ai confini della stanza.
5	Inclinazione degli acuti A	La preimpostazione Treble Tilt attenua di 4 dB la risposta degli acuti al di sopra dei 4 kHz e può essere utilizzata per attenuare un sistema dal suono eccessivamente brillante.
6	HI-FI	Regola la preimpostazione su un tipo di suono più HI-FI, sintonizzato in base alle preferenze di frequenza dell'orecchio umano.
7	Film	L'utilizzo di questa preimpostazione durante la visione di filmati fornirà risultati migliori.
8	Media	Questa preimpostazione enfatizza la gamma vocale, rendendola ideale per la riproduzione dei media.

APP

L'applicazione mobile offre le stesse funzionalità del software desktop. Quando l'uso del computer è scomodo, è possibile attivare il Bluetooth sull'AXON 3, accoppiarlo con il telefono e utilizzare l'app AXON STUDIO per le regolazioni e il controllo.

Per scaricarla, è possibile cercare “AXON STUDIO” nel rispettivo app store.



AXON STUDIO (Mobile)


Specifiche tecniche

Tipo	Bi-amp 2-way powered reference studio monitor
Frequenza di crossover	3kHz
Risposte in frequenza	55Hz - 20kHz (-3dB) 45kHz - 22kHz (-10dB)
Tweeter	Cupola in seta da 3/4 di pollice
Woofers	Magnete al neodimio da 3 pollici
Involucro	Tipo di bass-reflex a guida lunga appositamente progettato
Materiale	ABS
SPL massimo	107dB
Numero di ampere	4
Potenza di uscita	Total 45W + 45W LF 30W HF 15W
Impedenza d'ingresso	10k ohms / -10dBu
Tipo di amplificatore	Class D
Connettori	2 ingressi TS da 1/4 2 ingressi sbilanciati RCA 1 ingresso AUX stereo da 1/8" Connettore altoparlanti a 4 pin
Bluetooth	Bluetooth 5.0 Compatibile con i profili AVRCP V1 .6, A2DP V1 .3 e HFP V1. 7
DAC USB	48kHz 24-bit
Controlli	Controllo del volume EQ di correzione acustica DSP incorporato, controllato da app/software
Dimensioni	205mm(L) x 94mm(W) x 150mm(H) (Single)
Peso	1.98kg

*Le specifiche e le caratteristiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Accessori

- Manuale d'uso
- Cavo di collegamento stereo a 4 pin
- Cavo da USB-C a USB-A
- Alimentazione
- Adesivo NUX



Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibile causa	Soluzione
L'alimentazione non si accende/ il LED non si illumina	L'alimentatore e l'ingresso CC potrebbero non essere collegati correttamente.	Assicurarsi che l'alimentazione e l'ingresso CC siano collegati saldamente.
	L'interruttore di alimentazione potrebbe non essere acceso.	Accendere l'interruttore di alimentazione. Se il problema persiste, contattare il rivenditore NUX.
Assenza di suono	Uno o più cavi potrebbero non essere collegati correttamente.	Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
	L'apparecchiatura sorgente potrebbe non fornire un segnale audio.	Assicurarsi che l'apparecchiatura sorgente funzioni correttamente e fornisca il segnale richiesto.
	L'impostazione del volume potrebbe essere troppo bassa.	Regolare l'impostazione del livello di uscita dell'apparecchiatura sorgente o utilizzare il controllo VOLUME per aumentare il livello di uscita.
Suono rumoroso o distorto	Uno o più cavi potrebbero essere corrosi, in cortocircuito o altrimenti rotti.	Sostituire i cavi difettosi.
	Il sistema potrebbe rilevare un rumore esterno.	Provare a cambiare la posizione o la disposizione dei cavi. Provare a cambiare la posizione di altri dispositivi elettrici/elettronici vicini ai diffusori.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

AVVERTENZA FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni FCC

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF della FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questo trasmettitore non deve essere collocato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Il dispositivo deve funzionare a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente.