



G53

G53 SMART WATCH USER MANUAL

PLEASE READ THE USER MANUAL BEFORE USE



G53 Montre Connectée Manuel de l'Utilisateur



Veillez lire attentivement ce manuel avant utilisation

-20-

Appels, fréquence cardiaque, sommeil, oxygène dans le sang, météo, musique, messages, réveil, stress, humeur, rythme respiratoire, entraînement respiratoire, jeux, assistant vocal, écran lumineux en levant le poignet, UV, rappel de médicaments, etc.

2. Appuyez une fois sur le bouton ci-dessous activera le mode sport



-21-

Introduction

Lorsque vous utilisez votre montre pour la première fois, assurez-vous qu'elle dispose de suffisamment de puissance. Si la montre ne peut pas être allumée en raison d'une alimentation insuffisante, veuillez la charger pendant environ 2 heures. Après le chargement, la montre s'allumera automatiquement.

Introduction aux composants



Écran tactile

Cliquez une fois - Éteignez ou allumez l'écran
Double-cliquez - Entrez le style de menu
Appui long - Allumer/Fermer Mode sportif

-21-

Q&A

La montre ne peut pas être allumée

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 3 secondes. Parfois, il est possible que la batterie soit faible. La montre ne s'allume pas, alors chargez-la à temps.

Bluetooth est déconnecté ou indisponible

1. Redémarrez la montre et reconnectez-la.
2. veuillez redémarrer le Bluetooth de votre téléphone, puis reconnectez-le.
3. Ne connectez pas votre téléphone à un autre.

-26-

Charge

Avant d'utiliser la montre, assurez-vous que la montre a suffisamment de puissance et connectez automatiquement le câble magnétique à la position de charge de la montre comme indiqué sur l'image.



Téléchargez l'APP "Glory Fit"

Terminal Android: Recherchez "Glory Fit" dans mon App pour télécharger.

Terminal iOS: Recherchez "Glory Fit" dans App Store pour télécharger. Ou téléchargez-le en scannant le code QR.



-22-

(Pour plus de détails, veuillez vous rendre sur l'APP, mon centre d'aide)

Mesure incorrecte de la fréquence cardiaque / l'oxygène dans le sang

1. La raison la plus courante est un mauvais contact entre le capteur de la montre et le corps.
2. Lors de la mesure, veuillez noter que le capteur est en contact complet avec votre poignet.
3. Étant donné que la couleur de la peau de chacun est différente, il peut y avoir des erreurs dans le test, il est donc nécessaire d'effectuer plusieurs tests pour l'étalonnage.

-27-

Comment Opérer

A. Appuyez sur le bouton pour allumer l'écran.

- 1) Balayez l'écran vers la gauche: sélectionnez les options de fonction, y compris les données d'exercice, la fréquence cardiaque, l'oxygène du sang, le sommeil, la musique, l'assistant vocal, la météo, les jeux.
- 2) Balayez l'écran vers la droite: entrez dans le mode menu.
- 3) Balayez l'écran vers le bas: paramètres du son, plus de paramètres, outils de menu, mode Ne pas déranger, paramètres Bluetooth, réglage de la luminosité.
- 4) Balayez l'écran vers le haut: afficher les informations.

-23-



Les données de sommeil ne sont pas assez précises.

1. La surveillance du sommeil est un état naturel qui simule l'endormissement et le réveil. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous devez porter la montre normalement.
2. Cela peut conduire à des erreurs lorsque vous vous couchez trop tard ou que vous le portez après vous être endormi.
3. Pendant la journée, les données de sommeil ne sont pas surveillées, le temps de surveillance du sommeil est de 21h30 à 12h00 le lendemain.

-28-

B: "Appuyez longuement sur l'écran" sur la montre. Une fois que le cadran devient plus petit, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour changer le cadran.



Fonction du bouton

1. Vous pouvez appuyer sur le premier bouton pour revenir. Ou appuyez longuement pour éteindre et allumer. Lorsque l'interface principale est affichée, appuyez brièvement pour sélectionner les options de fonction, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner des fonctions, telles que entraînement, sports, SOS,

-24-

Pour plus de questions fréquemment posées, consultez app [Mon] > [FAQ].

-29-