


300 lb Welder Cart with Tool Chest

User Manual



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.



300 lb Welder Cart with Tool Chest

SPECIFICATIONS

Capacity	300 lb
Cylinder Holder Size	7-1/2 in.
Material	Steel
Wheels	2
Wheel Size	8 in.
Wheel Type	Solid
Casters	2
Caster Size	3 in.
Caster Material	Rubber
Drawers	4
Shelves	3
Overall Dimensions (L x W x H)	50 x 24 x 34-3/4 in.
Overall Weight	148 lb

INTRODUCTION

Free up floor space and easily access your welding with this steel cart. It features 4 drawers and 3 shelves for easy organization and storage, two 8 in. solid wheels and two 3 in. rubber casters for easy mobility and a cylinder holder with a generous 7-1/2 in. size and strap.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock tools away and keep out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.

2. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
3. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.
4. Wear steel toe footwear or steel toe caps.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Do not exceed the carrier's maximum capacity. Be aware of dynamic loading. Sudden load movement may briefly exceed the load capacity causing product failure.
4. Do not allow children to use this device without supervision. This device is not a toy.
5. Do not use this device to transport passengers.
6. Inspect before each use, including all bolts and nuts on the carrier. Do not use if damaged.
7. Do not modify or exchange gas cylinder fittings.
8. Always secure a gas cylinder in a vertical position to a welding cart

or other fixed support with a steel chain, so it cannot be knocked over.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

ASSEMBLY & INSTALLATION

Numbered references in parenthesis (#1) refer to the included Parts List.

1. Lay the cabinet down on a safe, flat surface.
2. Install the casters (#12) using bolts (#13), spring washers (#14) and flat gaskets (#15).
3. Install the wheels (#32) to the cylinder holder (#33) using lock washers (#31) and pins (#30).
4. Attach the cylinder holder to the main frame using hex bolts (#4), spring washers (#5) and flat gaskets (#6).
4. Stand the cabinet up on its wheels and casters.
5. Lock the casters (#12) to prevent it from moving.
6. Install the gas cylinder bracket (#7) and fixed tie (#3) using hex bolts, spring washers and flat gaskets.
7. Install the U-hangers (#9) using hex bolts (#4), spring washers (#14) and flat gaskets (#6).
8. Install the handle (#11) using hex bolts (#4), spring washers (#14) and flat gaskets (#6).
9. Ensure that all the hardware and fasteners are properly tightened.

OPERATION

1. Open the drawers (#26, 27 and 28) and door (#18) and load appropriately.

2. Ensure the gas cylinder is installed properly and securely fastened using the fixed tie and that any contents on the top panel (#2) are balanced.
3. Unlock the casters (#12) and maneuver the cart to its desired location.
4. Lock the casters (#12) before using.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Only use accessories intended for use with this tool.
4. Keep the casters and wheels free from debris and clean for easier moving.
5. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

LUBRICATION

Inspect and lubricate the tool when required. Only use light oil to lubricate the tool. Other lubricants may not be suitable and could damage the tool or cause a malfunction during use.

NOTICE! NEVER use a penetrating oil to lubricate the tool. Penetrating oil may act as a solvent that can break down the grease and cause the tool to seize up.


DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

PARTS BREAKDOWN



PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY
1	Bolt ST4.2*10	8
2	Top panel	1
3	Gas cylinder fixed tie	2
4	Hex bolt M6*16	26
5	Spring washer 6	26
6	Flat gasket 6	26
7	Gas cylinder bracket	2
8	Frame	1
9	U-hanger	5
10	Gauge of rear right hook	1
11	Handle	1
12	Locking caster 3 in.	2
13	Bolt M8*16	8
14	Spring washer 8	8
15	Flat gasket 8	8
16	Inner shelf of cabinet	2

17	Door lock	1
18	Door	1
19	Bullet headed screw M4*6	4
20	Long slip lock holder	2
21	Long slip lock	1
22	Pin 2.5*18	1
23	Long slip lock handle	1
24	Drawer slider 13.8 in.	4
25	Drawer handle	4
26	Big drawer	1
27	Medium drawer	2
28	Small drawer	1
29	Grid on small drawer	1
30	Pin 3.2*35	2
31	Lock washer 20	2
32	Wheel 8*1.75	2
33	Gas cylinder holder	1




Chariot de soudeuse de 300 lb avec coffre à outils

Manuel d'utilisateur



*Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.*



Chariot de soudeuse de 300 lb avec coffre à outils

SPÉCIFICATIONS

Capacité	300 lb
Taille du porte-bouteille	7 1/2 po
Matériau	Acier
Roues	2
Taille de roue	8 po
Type de roue	Solide
Roulettes	2
Taille de roulette	3 po
Matériau de roulette	Caoutchouc
Tiroirs	4
Tablettes	3
Dimensions hors tout (long. x larg. x haut.)	50 x 24 x 34 3/4 po
Poids total	148 lb

INTRODUCTION

Libérez de l'espace de plancher et accédez facilement à votre soudage avec ce chariot en acier. Il se caractérise par 4 tiroirs et 3 tablettes pour faciliter l'organisation et le rangement, deux roues à bandage plein de 8 po, deux roulettes en caoutchouc de 3 po pour faciliter la mobilité et un porte-bouteille d'une taille généreuse de 7 1/2 po avec sangle.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER ! Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait** entraîner des **blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

ATTENTION ! Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
3. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.
4. Portez des chaussures à embout d'acier ou à coquilles d'acier.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.

3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du porte-charge. Portez attention à la charge dynamique. Un déplacement brusque de la charge pourrait dépasser brièvement la capacité de chargement, entraînant ainsi le bris du produit.
4. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser cet appareil sans surveillance. Cet appareil n'est pas un jouet.
5. N'utilisez pas cet appareil pour transporter des passagers.
6. Inspectez avant chaque utilisation, y compris tous les boulons et les écrous du porte-charge. N'utilisez pas l'outil si ces derniers sont endommagés.
7. Ne modifiez et n'échangez pas les raccords d'une bouteille de gaz.
8. Retenez toujours une bouteille de gaz en position verticale sur un chariot de soudage ou sur tout autre support fixe en utilisant une chaîne d'acier pour éviter qu'elle ne se renverse.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les numéros de référence entre parenthèses (n° 1) se rapportent à la liste de pièces comprise.

1. Placez l'armoire sur une surface plane et sécuritaire.
2. Installez les roulettes (n° 12) à l'aide des boulons (n° 13), des rondelles à ressort (n° 14) et des joints d'étanchéité plats (n° 15).
3. Installez les roues (n° 32) sur le porte-bouteille (n° 33), en utilisant les rondelles-frein (n° 31) et les goupilles (n° 30).
4. Fixez le porte-bouteille au cadre principal à l'aide des boulons hexagonaux (n° 4), des rondelles à ressort (n° 5) et des joints d'étanchéité plats (n° 6).
5. Bloquez les roulettes (n° 12) pour l'empêcher de bouger.
6. Installez le support de bouteille de gaz (n° 7) et l'attache fixe (n° 3) à l'aide des boulons hexagonaux, des rondelles à ressort et des joints d'étanchéité plats.
7. Installez les crochets en U (n° 9) à l'aide des boulons hexagonaux (n° 4), des rondelles à ressort (n° 5) et des joints d'étanchéité plats (n° 6).
9. Installez la poignée (n° 11) à l'aide des boulons hexagonaux (n° 4), des rondelles à ressort (n° 5) et des joints d'étanchéité plats (n° 6).
9. Assurez-vous que toute la quincaillerie et les attaches sont correctement serrées.

UTILISATION

1. Ouvrez les tiroirs (nos 26, 27 et 28) et la porte (n° 18) et chargez-les de manière appropriée.
2. Assurez-vous que la bouteille de gaz est correctement installée et fixée de manière sécuritaire à l'aide de l'attache fixe et que tout le contenu placé sur le panneau supérieur (n° 2) est bien équilibré.
3. Débloquez les roulettes (n° 12) et placez le chariot à l'endroit désiré.

4. Bloquez les roulettes (n° 12) avant l'utilisation.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Utilisez seulement des accessoires conçus pour être utilisés avec cet outil.
4. Gardez les roulettes et les roues exemptes de débris et nettoyez-les pour faciliter les déplacements.
5. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

LUBRIFICATION

Inspectez et lubrifiez l'outil au besoin. Utilisez uniquement une huile pour huile légère pour lubrifier l'outil. Les autres lubrifiants pourraient ne pas convenir et risqueraient d'endommager l'outil ou de causer un mauvais fonctionnement durant l'utilisation.

AVIS ! N'utilisez JAMAIS une huile pénétrante pour lubrifier l'outil. Une huile pénétrante peut agir comme un solvant qui provoque la décomposition de la graisse interne et le grippage de l'outil.


MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

RÉPARTITION DES PIÈCES



LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Boulon ST 4,2 x 10	8
2	Panneau supérieur	1
3	Attache fixe pour bouteille de gaz	2
4	Boulon hexagonal M6 x 16	26
5	Rondelle à ressort 6	26
6	Joint d'étanchéité plat 6	26
7	Support de bouteille de gaz	2
8	Cadre	1
9	Crochet en U	5
10	Support de crochet arrière droit	1
11	Poignée	1
12	Roulette à blocage de 3 po	2
13	Boulon M8 x 16	8
14	Rondelle à ressort 8	8
15	Joint d'étanchéité plat 8	8
16	Tablette intérieure de l'armoire	2

17	Verrou de porte	1
18	Porte	1
19	Vis à tête ronde M4 x 6	4
20	Support du verrou long coulissant	2
21	Verrou long coulissant	1
22	Goupille 2,5 x 18	1
23	Appui du verrou long coulissant	1
24	Glissière de tiroir de 13,8 po	4
25	Poignée de tiroir	4
26	Grand tiroir	1
27	Tiroir moyen	2
28	Petit tiroir	1
29	Grille sur petit tiroir	1
30	Goupille 3,2 x 35	2
31	Rondelle-frein 20	2
32	Roue de 8 x 1,75	2
33	Porte-bouteille de gaz	1

